

Профессиональная индукционная плита Spirtman SM 2200

Руководство по эксплуатации и правила использования плиты

Панель управления плиты

Кнопка “POWER”

Позволяет включить и выключить плиту. Нажмите и удерживайте кнопку для включения. Нажмите кнопку для выключения.

Кнопка “MAX”

Нажмите кнопку для увеличения мощности нагрева до максимального значения.

Кнопки “+” и “-”

Регулировка мощности нагрева. Нажмите кнопку “-” для уменьшения мощности нагрева. Нажмите кнопку “+” для увеличения мощности нагрева.

Кнопка “TIMER”

Нажмите кнопку и задайте промежуток времени через который плитка автоматически выключится.

Кнопка “LOCK”

Для блокировки нажмите на кнопку.

Блокировка панели управления Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Ограничения в использовании плиты:

Не использовать изделие при относительной влажности воздуха более 68%.

Установка и подготовка плиты к использованию плиты

1. Поставьте плиту на ровную, прочную поверхность.

Обратите внимание, что поверхность должна быть сухой, а вентиляционные отверстия устройства открыты, во избежание перегрева устройства.

2. Расположите плиту таким образом, чтоб расстояние до стен и иных крупных электрических приборов было не менее 5 см.

Обратите внимание, что не следует использовать прибор рядом с устройствами, чувствительными к магнитным полям.

3. **Перед включением в электрическую сеть, удостоверьтесь в соответствии её параметров требованиям индукционной плиты.**
4. **Перед включением в электрическую сеть, удостоверьтесь в отсутствии повреждений на шнуре питания плиты.**
5. **Подключите устройство к электрической сети.**
6. **Поставьте на индукционную плиту подходящую посуду.**

Обратите внимание, что посуда не должна быть пустой. Подходит любая посуда, которая обладает ферромагнитными свойствами, но минимальный диаметр дна посуды должен быть не менее 10 см.

7. **Для начала нагрева нажмите кнопку “+”, “-” или “MAX”.**
8. **Для регулировки мощности нагрева нажмите кнопку “+”, “-” или “MAX”.**
9. **Завершив использование плиты, для выключения прибора нажмите кнопку “POWER” и отключите устройство от электрической сети.**

Очистка индукционной плиты и уход за устройством

- **Перед чисткой плиты всегда выключайте прибор и отключайте его от электрической сети.**
- **Используйте чистую влажную ткань для очистки незначительных загрязнений.**
- **Используйте нейтральные чистящие средства даже для очистки сильных загрязнений.**
- **Всегда очищайте рабочую поверхность, корпус и дно плиты после каждого использования.**
- **Избегать попадания пыли, грязи и другого мусора внутрь устройства, это может привести к его поломке.**
-

Меры предосторожности при использовании плиты

- **Лицам, имеющим кардиостимулятор, не следует находиться на расстоянии менее 60 см от работающего прибора.**
- **Подключать плиту к сети следует через отдельную розетку не менее 16А.**
- **При обнаружении неисправностей следует отключить изделие от сети и обратиться к техническому специалисту или сервисный центр.**

Реализация, хранение, транспортировка и утилизация устройства

- Реализация и утилизация данного изделия должна осуществляться в соответствии с законодательством РБ и ЕАЭС.
- Хранить изделие необходимо отключенным от электрической сети, в упаковке производителя, в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре +5...+40 °С и относительной влажности воздуха не более 68%, при отсутствии в воздухе кислотных и других химически активных паров, которые могут вредоносно воздействовать на плиту.
- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта, в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.