

## Монтаж датчика наружной температуры

Входящий в комплект датчик наружной температуры AF предназначен для поверхностного монтажа на наружной стене здания.

