

HOME STAR

Инструкция по эксплуатации



ВОДОГРЕЙ ПРОТОЧНЫЙ
HS-0113D

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона « проживание плюс завтрак ».
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выпуск нельзя подключать к кранам или фитингам, отличным от тех, которые идут в комплекте.
- Выполняйте все требования инструкции.

- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Перед началом использования необходимо подключить прибор к системе холодного водоснабжения, включить воду, чтобы вода потекла из подключенного крана прибора и только после этого подключить прибор к электросети и включить нагрев.

ВАЖНО! ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО К НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ НЕ МЕНЕЕ 16А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь питания устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.

УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОР ВЕРТИКАЛЬНО! ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА, УСТАНОВЛЕННОГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАПРЕЩЕНО!


Запрещается использование прибора без заземления.

Устанавливать только в помещении с температурой воздуха не ниже 0 °C. Эксплуатация прибора в неотапливаемом помещении или вне помещения может привести к повреждению прибора. При замерзании воды в резервуаре не вводите прибор в эксплуатацию.

Запрещается влажная чистка прибора, подключенного к электросети. Запрещается разбрызгивать воду на прибор или поливать его. Перед чисткой прибора обязательно отключение электропитания. В случае отключения воды во время использования прибора необходимо незамедлительно отключить прибор от электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включать, если существует вероятность замерзания воды в нагревателе.

Описание



Перед установкой прибора

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети. Используйте отдельную розетку с заземлением, с подведенным трехжильным кабелем. Сечение жилы в кабеле должно быть не менее 2,5 мм (из алюминия) и 1,5 мм (из меди).
- Убедитесь, что рабочее давление воды в системе водоснабжения от 0,04 до 0,3 мПа. Прибор не перейдет в режим нагрева если давление менее указанного диапазона или в системе водоснабжения отсутствует вода
- Поверните ручку-регулятор в положение «Закрыто» (STOP) (до щелчка). Перекройте подачу воды перед установкой.

установка прибора

- Отсоедините старый смеситель от системы водоснабжения.
- Соедините излив с корпусом прибора и закрепите с помощью фиксирующего кольца.
- Соедините шланг душа с корпусом прибора и закрепите с помощью фиксирующего кольца.
- Установите под корпус прибора резиновое кольцо.
- Поместите прибор в отверстие в раковине, горизонтальной поверхности (мойки).
- Установите упорное кольцо на штуцер под отверстием в раковине, горизонтальной поверхности (мойки).
- Зафиксируйте прибор с помощью прижимной гайки. Гайка должна быть затянута плотно, но не перетянута.
- Соедините прибор с магистралью холодного водоснабжения при помощи гибкого шланга.
- Поверните ручку-регулятор прибора направо для включения холодной воды (COLD). Убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.
- Поворачивайте несколько раз ручку-регулятор из положения (HOT) в положение (COLD) для заполнения камеры нагрева. Удостоверьтесь что вода выходит из крана равномерно, без пузырьков воздуха.
- Выберите место для настенного крепления душа. Крепление для душевой лейки должно быть на безопасном расстоянии, вода из душевой лейки не должна попадать на прибор. Зафиксируйте настенное крепление с помощью крепежных изделий (входят в комплект).
- Подключите шнур питания к электросети. Прибор готов к работе

Работа

- Для нагрева воды поверните ручку-регулятор из положения STOP в положение (HOT). Вода начинает нагреваться, на цифровом дисплее отобразится температура нагрева воды. В режиме подачи горячей воды температура будет увеличиваться постепенно. Для регулировки температуры воды поворачивайте ручку-регулятор в положении (HOT) от минимального значения к максимальному и наоборот.
- Для использования холодной воды поверните ручку-регулятор в положение (COLD). Цифровой дисплей выключится, нагрев воды прекратится.
- Во избежание ожогов при повторном использовании рекомендуется включать холодную воду в положение (COLD), повернув ручку-регулятор на 15-20 секунд. ВНИМАНИЕ: не прикасайтесь к корпусу прибора во время эксплуатации, в положении нагрева воды (HOT) корпус прибора может нагреваться.
- Для использования душевой лейки поверните переключатель подачи воды в положение «душ». Вода будет подаваться из душевой лейки.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность прибора сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Открутите аэратор и промойте его проточной водой, удалив мусор и отложения

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики:

Тип: проточный

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность: 3000 Вт.

Давление 0,04-0,3 МПа.

Регулировка температуры 30-60 °С.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл, резина, силикон.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Комплектация:

1. Водогрей проточный – 1шт.
2. Излив поворотный с аэратором – 1шт.
3. Резиновое кольцо – 1шт.
4. Упорное кольцо – 1шт.
5. Прижимная гайка – 1шт.
6. Шланг для душа – 1шт.
7. Душевая лейка – 1шт.
8. Комплект настенного крепления для душа – 1шт.
9. Инструкция по эксплуатации
10. Гарантийный талон

Назначение прибора:

Прибор предназначен для подачи и нагрева проточной воды.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель:

АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО., ЛТД /
ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO., LTD.

АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ, КИТАЙ / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA.

Страна-изготовитель: Китай.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э

EAC  IPX4

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

Класс защиты от поражения электрическим током I