

Инструкция по использованию вакуумных пакетов для вещей

1. Выберите подходящий по размеру вакуумный пакет. Достаньте необходимые для укладывания вещи. Они должны обязательно быть сухими и чистыми.
2. Сверните одежду молниями, пуговицами и застёжками внутрь. Уложите вещи в пакет так, чтобы острые и твердые части одежды не соприкасались с полиэтиленовой поверхностью - это поможет предотвратить повреждение пакета.
3. При укладывании обязательно оставьте 8-10 сантиметров свободного пространства от застежки-молнии. Плотно сожмите вещи в мешке, и пальцами соедините молнию вверху пакета. 2-3 раза проведите специальной застёжкой по молнии.
4. Откройте крышку клапана на пакете, плотно приставьте шланг от насоса или пылесоса к отверстию и откачайте воздух. В зависимости от вида насоса на это уйдёт от 20 секунд до 2-3 минут. (Обратите внимание: при использовании мощного пылесоса или электрического насоса не рекомендуется откачивать воздух более 30 секунд, т.к. возможна деформация поверхности пакета).
5. Возьмите крышку клапана и плотно закрутите ее.
6. Поместите пакет с вещами в место их хранения (если хотите, чтобы пакеты служили Вам дольше, - предварительно убедитесь, что в шкафу нет острых гвоздей и пакет не мешает закрытию дверцы.) Для компактного хранения вакуумных пакетов рекомендуем помещать их в органайзеры для одежды.

Обратите внимание!

- *Данные пакеты не предназначены для хранения пищевых продуктов. Не могут использоваться в иных целях, кроме как для хранения одежды.*
- *С целью сохранения потребительских свойств изделий из пуха и пера (например, подушек), не рекомендуется сжимать их на более, чем 50%.*
- *Изделия из меха в вакуумных пакетах хранить не рекомендуется.*