



Затирка швов плитки.

При фуговке швов лапатированной, полированной, и других видов плиток с возможными микропорами и глянцевой поверхностью следует подбирать затирку без содержания крупных частиц, или наносить состав по шву, не растирая по всей лицевой поверхности плитки Polcolorit Ceramica Marconi. Старайтесь удалить излишки фуги до полного застывания, твердения. После первичного схватывания фуги (в зависимости от производителя, обычно 15-20 минут) полностью удалите остатки с края влажной губкой. Движения выполняйте диагонально, по направлению швов. При этом используйте две емкости с водой – в первой смачивайте губку для удаления излишков, а во второй, для полного смытия и чистки поверхности и швов.

Полную очистку выполняйте согласно рекомендациям производителя фуги. После полного застывания, удалить остатки сложно. Также, допустимо использование специальных смывок и препаратов для удаления грязи, и цементных остатков. Нанесение таких составов нужно выполнять согласно официальной инструкции. **Плитка Polcolorit Ceramica Marconi прочный материал, не требующий дополнительной обработки и защиты.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕКЛЯННЫХ БОРДЮРОВ, ФРИЗА, ДЕКОРА.

1. Подготовка основания и приклеивание.

Для монтажа стеклянных бордюров, декора, и прочих элементов из стекла, **рекомендуем использовать специальный клей для зеркал в тубах.** Для избегания проблем, выполните пробное приклеивание элемента на площади, и проследите, что бы не последовало реакции, изменение цвета. Перед приклеиванием убедитесь, что поверхность прочная, полностью сухая, и грунтована рекомендованным Polcolorit Ceramica Marconi составом, или подходящими грунтами, которые порекомендует плиточник. При нанесении грунта следуйте инструкциям изготовителя. В помещениях с повышенной влажностью, необходимо использовать гидроизоляционную грунтовку. Между стеклянным фризом и плиткой, обязательно оставьте деформационный шов шириной минимум 0,2мм. **Избегайте точечного нанесения клея!** Клей ровным слоем наносится по всей поверхности элемента, без воздушных прослоек. Также, убедитесь в отсутствии воздуха между фризом и поверхностью. В противном случае, раствор, или фуга, могут попасть под декор, и изменить цвет. Соблюдайте инструкцию производителя клея, для удаления остатков. Выполните фиксацию, и не трогайте приклеенные декоры 24 часа.

2. Фуговка швов.

Затирать стеклянные элементы и декоры, нужно после 24 часов фиксации. Тщательно выбирайте фугу – только мелкозернистую, и предназначенную специально для стеклянных элементов и мозаики. После первичного заполнения швов затиркой, очистите лицевую сторону бордюра влажной губкой осторожными движениями.

3. Уход и очистка.

Для ухода рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для стеклянных поверхностей. Условием и основой для претензий является соблюдение вышеуказанных рекомендаций. Допуск заданных размеров бордюра может доходить до 2 мм.

Материал подготовлен интернет магазином Юлтис и Polcolorit Ceramica Marconi. Перепечатка и копирование - только с ссылкой на сайт <https://yultis.by>