ОПИСАНИЕ ДЕТСКИХ ЧАСОВ-ТЕЛЕФОНА С GPS-ТРЕКЕРОМ Q80

- Модель 2017 года
- Сенсорный экран
- Цветной дисплей
- Виброзвонок
- Позиционирование по вышкам и GPS +

Детские ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН с GPS датчиком представляют собой устройство 3 в 1 :

1 .МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН позволяет совершать и принимать звонки

2. ТОЧНЫЕ ЧАСЫ с понятным для ребенка электронным циферблатом

3. GPS ДАТЧИК отслеживает местоположение устройства в любой точке мира

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Вы можете в любой момент ПОЗВОНИТЬ РЕБЕНКУ и быть уверенными, что он не оставил где-то свой телефон. Часы-телефон ВСЕГДА НА РУКЕ у вашего ребенка, пристегнуты прочным ремешком. Их не потеряешь, не забудешь нечаянно в кармане куртки или рюкзаке. Часы-телефон всегда включены. Ребенок не может выключить часы самостоятельно. Более того, если ребенок снимет часы, вам сразу придет сообщение об этом.

Ваш ребенок защищен от телефонных злоумышленников, так как может принимать звонки ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕННЫХ НОМЕРОВ. Вы сами составляете список разрешенных контактов для входящих и исходящих звонков. Все остальные звонки будут автоматически отклонены.

Часы-телефон не принимают СМС, и значит, ваш ребенок защищен от агрессивных или непристойных сообщений и рекламного спама.

Ребенок может позвонить вам, нажав всего ОДНУ КНОПКУ. Это делает телефон удобным для малышей, еще не умеющих читать или запоминать номера.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Функция скрытого звонка родительского контроля позволяет четко СЛЫИЕТЬ, что происходит вокруг ребенка. Голос няни, учителя, сверстников вы СЛЫШИТЕ з режиме тихого звонка (вы СЛЫШИте ребенка, а он вас нет).

Вы каждую минуту можете ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ваш ребенок. Благодаря встроенному У)$-трекеру (маячку слежения) местоположение ребенка отображается на карте в специальном бесплатном приложении для вашего смартфона.

Вы видите все перемещения своего ребенка: школа, кружок, спортивная площадка, походы в гости к друзьям.

Сохраняется история перемещений за последние 30 дней. Вы можете отправить ребенка на спортивные сборы или в деревню к бабушке, и тем не менее знать, где он находится, что сейчас происходит вокруг него, какой заряд батареи у его телефона**.**

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ

Излучение устройства не просто в пределах допустимой нормы — оно В ТРИ РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНОГО СМАРТФОНА.

Часы-телефон НЕ СОДЕРЖАТ В СЕБЕ ИГР, а значит, ваш ребенок не будет на школьных переменках сутулиться над телефоном, вместо того, чтобы побегать и поиграть с ровесниками.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. Безопасность продукции соответствует ТР Таможенного Союза.

для корректной работы часов вам потребуется:

1. micro сим•карта одного из операторов мобильной связи Беларуси с включенным интернет-трафиком от 50 МБ,'месяц. Сим-карта устанавливается в часы-телефон .. Установить приложение на ваш смартфон или планшет. Поддерживаются устройства iOS (App|e) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.

2. Настроить учетную запись и функции приложения.

1. micro SIM-карта

1 Приобретите micro сим-карту у одного из операторов мобильной связи. Выберите тарифный план с интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. Обычно это бюджетные тарифы с невысокой абонентской платой. При подключении попросите оператора

ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (автоматические СМС-рассылки, дополнительные сервисы).

2. Перед установкой micro сим•карты в часы•телефон, отключите функцию запроса ПИН кода
Это можно сделать на своем телефоне или попросить об этом оператора при выдаче сим-карты.
Невыполнение данной операции сделает вход в настройки часов невозможным на неопределенное время, а также может привести к утрате гарантии на изделие.

3 Отключите устройство. Если ваши часы-телефон включены, отключите их, нажав с удержанием кнопку питания до появления звукового сигнала и сообщения «ЗУЕ». После регистрации учетной записи вы сможете отключать часы-телефон только с помощью приложения на вашем устройстве (телефоне или планшете). Кнопка питания будет задействована под другую функцию.

4. Установите сим-карту:

a. Откройте заглушку слота для сим -карты.

Ь. Вставьте сим -карту в часы.

c. С помощью ключа нажмите на сим -карту до ее фиксации в слоте (вы услышите легкий щелчок).

d. Закройте заглушку сим -карты, она должна находиться на одном уровне с корпусом часов.

П. Установить приложение на ваш смартфон или планшет.

Поддерживаются устройства iOS (App|e) версии 6 0 и выше и Android версии 4 0 и выше.

Есть несколько способов установки требуемого приложения на ваше устройство.

1. Первый способ - САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ - мы бесплатно и оперативно сделаем это за вас у нас в офисе. или
2. Установите приложение SeTracker через сервис Hay Маркет (Android) или App Store (App|e) на вашем устройстве.

а. Если у вас App|e-устройство, данная программа присутствует в App Store только для телефона (опция iPhone Оп|у), устанавливается и на iPad.

Ь. Если Play Маркет сообщит, что программа не поддерживается на вашем устройстве, этот способ вам не подойдет. или

3. Если вы можете считать Код, считайте его:
4.

а. Если у вас Android -устройство, к вам на телефон загрузится установочный .арК-файл.По окончании загрузки нажмите на загруженный файл. Соглашайтесь с условиями и в итоге нажмите Установить, а по окончании Открыть.

Ь Если у вас App|e-устройство, Нажмите Установить, затем Открыть.

Теперь, когда вы установили приложение, можно приступать к его настройке. Мы можем сделать это для вас бесплатно и заранее у нас в офисе. Но если вам интересно сделать это самим, мы вышлем для вас подробную инструкцию.

Описание кнопок

• Нажмите физическую кнопку для активации экрана. Зайдите в Контакты. В открывшемся списке нажмите на контакт для совершения звонка.

нажмите и удерживайте кнопку SOS для совершения звонков по номерам из меню SOS. Часы будут поочередно набирать номера из списка, пока не дозвонятся по одному из них Входящие звонки на часы:

•для ответа на звонок нажмите зеленую кнопку с трубкой под экраном часов

•для отмены вызова/окончания разговора нажмите физическую кнопку I1mawe/SOS

Во время разговора можно изменять уровень громкости нажатием + и — на экране

Голосовые сообщения:

Для обмена бесплатными сообщениями выберите в меню Чат. Для отправки сообщения с часов нажмите и удерживайте кнопку Нажмите, начнется запись. Когда вы отпустите кнопку, часы автоматически отправят сообщение на ваше устройство.

•При получении сообщения часы издают звуковой сигнал, а на экране появится извещение о получении.

Для прослушивания сообщения нажмите на экран. В появившемся ОКОШКе нажмите на синий диалог.



Технические характеристики

Размеры, вес	48x38x16 мм, 39 г
Экран	1,22" цветной, сенсорный
Емкость батареи	400mAh
Время работы	Среднее время работы 36 часов
sim-карта, частота	microSIM, GSM 900/1800
Водонепроницаемость	бытовая (брызги воды, дождь)
Определение координат	WiFi, GPS, LBS
Приложение	Android 4.0 и выше Apple iOS 6.0 и выше

Описание Smart Baby Watch Q80

Детские часы с GPS трекером Q80 (также можно встретить название Q90 для этой модели) выпускаются на сегодняшний день уже в шести цветах – голубой с синим, розовый с сиреневым, желтый с оранжевым, темно-синий, черный, белый. Конструктивно модель схожа с часами Q60 – часы легкие, удобно сидят на руке, ремешок не связан жестко с корпусом и регулируется на детскую руку любого обхвата. Также сим карта легко устанавливается благодаря расположенному сбоку слоту. Датчик снятия с руки, как и в Q60, расположен по центру задней крышки, что минимизирует его ложные срабатывания. Несмотря на большое внешнее сходство, хочется отметить, что Q80 выглядят все же несколько изящнее, видимо благодаря чуть более закругленным формам.

Но есть и существенные отличия, благодаря которым Smart Baby Watch Q80 могут заметно потеснить своего «младшего брата», несмотря не более высокую цену.

Главная особенность часов Smart Baby Watch Q80 – большой цветной сенсорный экран. Можно задать резонный вопрос: а нужен ли сенсорный экран на таком устройстве? После тестирования становится понятно – сенсорным экраном пользоваться действительно приятнее, чем кнопками.

Благодаря тачскрину нет необходимости в большом количестве кнопок – теперь на детских часах кнопка всего одна – это кнопка SOS, она же выполняет функцию кнопки включения, сброса звонка, активации дисплея. Кнопка ответа на звонок, расположенная спереди, теперь стала сенсорной. Что касается самого сенсорного экрана, он получился очень симпатичным и при этом информативным.

Следующее отличие – режим «вибро» в детских часах с трекером Q80. При входящем вызове часы начинают вибрировать, и даже если ребенок не слышит звонка, он точно его не пропустит.

ID номер часов с GPS трекером, который необходим для регистрации устройства в приложении SeTracker, добавлен прямо в меню и индивидуален для каждого экземпляра. Это удобно – теперь нет необходимости беспокоиться, что Вы потеряете наклейку с данным набором цифр.

Заметное отличие: в модели Smart Baby Watch Q80 реализована технология определения сетей Wi-Fi. Благодаря этому новшеству точность трекера в детских часах Q80 выше, чем в моделях Q50 и Q60, где данная технология не используется.

Для использования всего функционала детских часов с GPS трекером необходимо установить на смартфон (на базе Android и iOS) приложение SeTracker, которое на сегодняшний день русифицировано и бесплатно.

Также управлять часами Smart Baby Watch Q80 можно с помощью смс-команд (прилагаются с инструкцией).

Характеристики детских GPS часов Smart Baby Watch Q80 (GW100)

- Трекер местоположения GPS+LBS
- Технология определения геопозиции по обнаруженным сетям Wi-Fi
- Модуль сотовой связи стандарта GSM 850-900-1800-1900 MHz
- Стандарт сим карты: microSIM с поддержкой 2G (в комплект не входит)
- Совместимость со смартфонами на базе Android и iOS
- Цветной сенсорный дисплей диагональю 31 мм
- Цифровые часы (автоматическая синхронизация в соответствии с выбранным часовым поясом)
- Кнопка экстренного вызова SOS
- Обратный звонок
- Телефон (звонки на разрешенные номера)
- Обмен сообщениями
- Шагомер
- Будильник
- Датчик снятия часов с руки
- Виброзвонок
- Настройка интервала определения местоположения устройства
- Настройка радиуса разрешенных границ
- Индикация состояния устройства, в том числе заряда батареи
- Время зарядки полностью разряженного аккумулятора: 60 минут
- Аккумулятор: литий-ионный, 400 мА*ч
- Габаритные размеры корпуса: 44 мм х 37 мм х 15 мм
- Обхват запястья: от 140 мм до 200 мм
- Материал ремешка: силикон
- Вес (в сборе с аккумулятором и ремешком): 42 г

Комплектация: часы с ремешком и установленным аккумулятором, провод USB – microUSB, коробка, инструкция на русском языке, список смс команд. Внешний вид коробки и ремешков может отличаться от представленного в обзоре, что не ухудшает потребительских свойств товара.

https://akira.deal.by/g5396572-elektronika

Частное Торговое Унитарное Предприятие "АКИРА"

Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50
тел./факс: +375 (17) 287-94-88
моб. тел.: +375 (29) 611-30-56
+375 (29) 131-05-76

#akiraminsk