

## Руководство пользователя

### Смарт-часы Wise GM11 с GPS -трекером

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно, прежде чем начать использовать и настраивать ваше устройство. Картинки представлены для наглядной информации, которую можно взять за основу.

### Сведения о продукте

#### Список функций:

- Два способа определения местоположения часов:

GPS + LBS (сотовые вышки), +AGPS по запросу.

- Осуществление и прием звонков от разрешенных контактов.
- Отображение времени и даты.
- Функция истории передвижений на карте(след).
- Будильник.
- Функция SOS звонка.
- Дистанционное управление и отключение часов.
- Функция обратного звонка- контроль окружения ребенка.
- Телефонная книга (до 10 номеров).
- Обмен голосовыми сообщениями (чат).
- Фотокамера.

- Фонарик светодиодный.
- Галерея фото, отправка фотографий близким.



- Математическая развивающая ИГРА.
- Бытовая влагозащита.
- Блютуз-дружба (чат с аналогичными часами по блютуз).
- Получение поощрений от родителей.

- Контроль здорового образа жизни ребенка (шагомер, мониторинг сна).
- Установка геозоны, история передвижений.
- Оповещение о низком заряде батареи.

### Начало работы

- Функция поиска часов.  
Включите часы и проверьте заряд аккумулятора, если заряда нет, зарядите их, используя USB шнур. Первая зарядка не менее 2-х часов.

В часы необходимо установить SIM-карту любого сотового оператора без PIN кода. Убедитесь в том, что SIM-карта подключена к интернету, он работает и на счету есть денежные средства. Перед установкой SIM-карты часы необходимо **ВЫКЛЮЧИТЬ!**

**Обратите ВНИМАНИЕ на правильное положение карты (чипом вверх).** Для извлечения сим-карты, нажмите на нее, для снятия с замка.



классическим отображением времени, который открывается при кратковременном нажатии на любую кнопку при следующих обращениях к часам. Переключение с циферблата на главный рабочий стол происходит перелистыванием пальцем по сенсорному экрану (swipe or drag) или касанием сенсорной кнопки «возврат к предыдущему (или главному) меню».

Также, листая по экрану вправо-влево переходим в различные пункты меню: телефонная книга, игра «Скорость обучения», микро-чат, фонарик, камера, альбом, дружить, шагомер, APP скачать.


## 2. Установка приложения SeTracker на ваш смартфон и регистрация в нем.

Для установки приложения необходимо считать с помощью Вашего смартфона QR-код на этом рисунке или на самих часах в меню «APP скачать». Возможно для считывания QR-кода, потребуется установить

приложение для считывания QR-кодов на свой смартфон. Или можно скачать с Play Market или App Store приложение SeTracker.

**2.1. Регистрация.** вам нужно будет зарегистрироваться, перед первым входом в приложение. Для этого заполните предлагаемые поля. Введите Ваш ID для регистрации, он указан на задней крышке часов. Вы можете отсканировать штрих код или ввести его вручную. Имя пользователя должно состоять из 4-ех символов (букв или цифр) как минимум. ID и имя пользователя уникальны и не могут повторяться. Другая информация может быть добавлена вами по желанию. Вы будете иметь возможность изменить пароль.


По умолчанию пароль для СМС-команд 123456 (или 523681). Страница регистрации показана на картинке



нажмите на кнопку login, и войдите в Главное меню. Главное меню показано ниже. Должно пройти некоторое

## 2.2. Вход в приложение

После завершения регистрации, введите имя пользователя и пароль аккаунта, выберите язык и регион «Европа и Африка»,



время, пока устройство (часы) пройдут регистрацию на сервере приложения SeTracker (от нескольких минут до нескольких часов)

### 3. Работа с приложением



После регистрации часы связаны с Вашим мобильным телефоном.

#### Главное меню.

**1. Голосовые сообщения.** С помощью приложения можно отправить голосовое сообщение на часы (продолжительностью не более 15 сек.), и текстовое сообщение не более 15 символов. Также с часов можно отправить голосовое (только голосовое, текстовые не поддерживаются) сообщение на телефон из меню «Микро-чат» и там же прослушать или

прочитать поступившие сообщения. Запись и отправка голосовых сообщений происходит во время удерживания кнопки «Селект» не дольше 15 секунд. Приложение (часы) известят об отправке вашего сообщения (скорость появления сообщения зависит от качества интернета Вашего оператора).

**2. Карта. Где ребенок? (Map):** Ваше местонахождение (часов) в реальном времени.

Карта отображается в мобильном приложении. Когда иконка местонахождения красная, значит, местонахождение определяется по GPS, когда синяя, значит, местонахождение определяется по LBS (вышки сотовой связи). Важно понимать, что GPS в помещениях не ловит, а вышки сотовой связи в наших странах расположены не часто, поэтому будет большая погрешность, если ребенок будет находиться в помещении.

**3. Отчеты.** Здесь вы можете посмотреть историю передвижений вашего ребенка за определенный промежуток времени.

**4. Геозона.** Здесь вы можете задать радиус территории, которую ребенок не должен покидать. Очень удобно, - отпуская гулять ребенка, вы знаете, что он находится в отведенном ему месте. Самый маленький радиус зоны безопасности составляет 500 метров. Тревога активируется, когда носитель часов покидает зону безопасности.

**5. Здоровье.** В этом пункте вы настраиваете (вкл/выкл) шагомер, мониторинг сна и анализируете историю и отчеты о здоровье: сколько ребенок прошел, сколько калорий потратил, как спал. Стандартное время проверки сна 22.00-7.00. Время проверки сна можно устанавливать в приложении. Объем калорий. Объем потраченных калорий определяется согласно количеству шагов,

возрасту и весу. Размер шага и вес можно вводить самостоятельно в настройках профиля.

**6. Будильник.** Настройте будильник, по которому ребенку будет интересно просыпаться. Всего можно установить 3 будильника на разное время.

**7. Награды.** Выберете иконку красного сердца, и на экране отобразятся красные сердца и их количество. Ребенка можно поощрять или наказывать - уменьшая или увеличивая количество сердечек. Это сближает.

**8. Найти часы** Отправьте команду, если вы потеряли часы. Часы будут звонить 1 минуту, чтобы вы смогли их найти. Нажмите любую кнопку на часах, чтобы остановить поиск.

**9. Сообщения.** Здесь Вы посмотрите все сообщения, которые отправляют Вам часы- о датчике снятия с руки, пересечении границ геозоны. При этом в вашем смартфоне необходимо дать разрешение Приложению

SeTracker быть все время активным и получать сообщения из него, тогда сообщения из приложения будут приходить на телефон, а не только отображаться внутри приложения.

## 10. Настройки (Settings):

**10.1. SOS-номера:** 3 телефонных номера могут быть установлены для передачи на них сигнала SOS. **ВНИМАНИЕ! Номера в приложении программируются только в формате 8 029(33,44) XXXXXXXX.** Сигнал будет активирован при 3х секундном нажатии кнопки SOS на часах, и они будут дозваниваться до первого же номера, который ответит. В случае, если никто не ответит на сигнал, будут предприняты следующие автоматические попытки.

**3.2. 10.2. Обратный звонок:** Имеется возможность с помощью часов контролировать окружение вокруг носителя часов. Для этого задаете свой номер телефона (в

формате 8 029(33,44) XXXXXXXX), нажимаете ОК, и часы автоматически инкогнито дозваниваются вам, и вы можете слышать, что происходит вокруг часов.

**10.4. Не беспокоить.** отклонение сигналов и входных звонков на смарт-часы в определенное время. Например, у ребенка уроки, чтобы в это время никто его не побеспокоил, можно настроить в этом пункте промежуток тишины.

**10.5. Настройка сообщений** настройка сообщений о слабом заряде устройства, сигнале SOS, и других сигналов.

**10.6. Телефонная книга:** записываете сюда все номера, на которые будет звонить ребенок (до 10).

**10.7. Разрешенные номера:** список 10-ти телефонных номеров, с которых можно дозвониться до часов. Номера телефонов, не внесенные в этот список, помимо номеров из телефонной книги, дозвониться до ребенка не смогут.

Номера, внесенные в телефонную книгу, автоматически становятся разрешенными.


**10.8. Язык и время-** для настройки языка приложения и региона времени

**10.9. Поставить отметку друзьям.** При дружбе с другими часами

**10.10. LBS** – тумблер выключения поиска по сотовым вышкам (также экономия заряда).

**10.11. Удаленное отключение.** Часы после регистрации в приложении настроены на дистанционное управление и отключение. Поэтому часы ребенок выключить сам не сможет. Это будете делать Вы с помощью этого пункта меню.

**11. Профиль.** Настройка персональных данных Ваших и



ребенка.

## Технические характеристики

**12. Удаленная камера.** Вы имеете возможность дистанционно с приложения сделать снимок инкогнито. И сюда будут приходить снимки при отправке их с галереи часов.

### 4. Работа с часами

**4.1. Отправить SOS сигнал:** Нажмите кнопку SOS на 3 секунды. На экране отобразится, что SOS сигнал отправлен и часы перейдут в состояние SOS сигнала до первого поднявшего трубку. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей.

**4.2. Сигнал о слабом заряде устройства.**

Заряд батареи отображается в процентах на часах. Когда

уровень заряда опускается ниже 20%, срабатывает сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже время сообщение отправляется в приложение.

**4.3. Шагомер.** Часы имеют 3G-сенсор внутри. Сенсор может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит. Вся информация с часов передается в приложение.

**4.4. Голосовые сообщения (Микро-чат).** Удерживайте кнопку "микрофон" (пресс селекторный) чтобы записать голосовое сообщение. Появится символ микрофона, когда голосовое сообщение будет записываться. Прослушать или прочитать пришедшие сообщения можно, кликнув на иконку сообщения

**4.5. Телефонная книга.** На часы можно установить до 10 телефонных номеров, на которые ребенок сможет позвониться. Коротким касанием на иконку «телефонная книга» открываете телефонную книгу, перелистываем по

номерам в книге. При касании на экране на выбранный номер телефона, появится иконка набора номера, при нажатии на которую произойдет вызов. Прием входящих звонков производится сдвиганием иконки вызова в сторону, согласно стрелкам на экране.

**4.6. Фонарик** включается и из меню часов и двойным нажатием на кнопку «вызов» и одинарным нажатием отключается.

**5. Настройка часов с помощью SMS команд.**

При сбоях в работе сервера, интернета, часами можно управлять с помощью смс-команд. Информация об СМС доступна по ссылке – считайте QR-код.

ПЗУ-32Мб, ОЗУ-32 Мб, MTK2503, 260MHZ, совместимость: Android 4.3 / IOS 6.0 и выше, материал



корпуса-пластик, ремешка- силикон, G-сенсор, сенсорный цветной TFT экран 1,44", 240\*240pix, MicroSim, динамики, микрофон, Li-ion аккумулятор 400mAh. Сеть GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц., GPS-модуль  
Комплектация: смарт-часы, USB-шнур, инструкции, гарантийный талон, коробка.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!