

Руководство пользователя караоке-микрофона Wise K01

1. Перед использованием обязательно зарядите караоке-микрофон с помощью кабеля в комплекте и адаптера 5V 1A (зарядного устройства от телефона 5V 1A, от компьютера, автомобильная зарядка). Время зарядки составляет около 3 часов. Во время зарядки будет гореть красная индикация у кнопки «вкл/выкл».

2. Включите устройство, удерживая переключатель «вкл/выкл» "⏻" около 3 сек. Загорится синяя мигающая индикация-режим сопряжения.

3. Включите в смартфоне Bluetooth и видимость телефона. Произведите поиск доступных устройств. Выберите устройство «K9» и произведите сопряжение. Синий свет перестанет моргать и установится постоянное синее свечение индикатора.

4. Установите любое приложение для караоке на смартфоне. Запустите песню через приложение, звук перенаправится на караоке-микрофон, можете петь.

5. Можете переключать песни прямо с микрофона.

6. О низком заряде батареи устройство будет предупреждать периодическим звуковым сигналом.

7. При расположении микрофона около электрических устройств и сетей возможны помехи.



Технические характеристики караоке-микрофона Wise K01:

- Запатентованный дизайн. 2-в-1 - микрофон и динамик
 - Емкость аккумулятора: 2000 мАч
 - Диапазон частот: 40 Гц-20 кГц
 - Выходная мощность: 3 Вт * 2
 - Коэффициент шума сигнала: ≥ 80 дБ
 - Степень искажения: $< 5\%$
 - Степень гибкости: (- 90 дБ)
 - Время работы аккумулятора: до 4-5 часов
 - Диаметр динамика: 1,5 дюйма
 - Формат файлов: WAV, MP3, WMA
 - Подходит для приключения караоке (пение) на мобильном телефоне, совместим с iOS и Android
 - Bluetooth V4.2
 - Регулировка громкости микрофона и динамика
 - Материал корпуса- алюминиевый сплав
 - Размер 245 * 46 * 46мм, 285гр
 - Цвета: Серый металлик, золото, розовый металлик, красный металлик
- Комплектация
- микрофон
 - USB кабель
 - инструкция по эксплуатации на русском языке, английском и китайском с гарантийным талоном.
 - коробка
- Декларация ТР ТС ЕАЭС № RU Д-СН.АГ03.В.86420.

Меры предосторожности: оберегать от влаги, пыли, химических веществ, от ударов и механических повреждений, от сторонних вмешательств в устройство. Не подносите колонку близко к ушам.

Гарантийные обязательства: 6 месяцев с момента продажи при наличии чека/товарного чека магазина. Гарантии не распространяются на соединительные кабели, провода, элементы питания. Также устройство снимается с гарантии при падении, механическом повреждении, попадании в устройство посторонних предметов, веществ, жидкостей; при подключении несертифицированного оборудования, несоответствующих питающих кабелей и зарядных устройств .

ПРИЕМКА ТОВАРА/ТОВАРНЫЙ ЧЕК/

Название/ Модель продукта: Караоке-микрофон K01

Серийный номер: _____

Дата продажи _____

Цена _____

Продавец _____

Тел. _____

Подпись/печать продавца _____

Претензий к внешнему виду, комплектации товара не имею:

Подпись покупателя