





wardrobe 4 door UYUT-1
шкаф 4 ств «УЮТ-1»

		
1600	1900	466



(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio


(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži




(TR) Montaj talimati



⚠	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	⚠
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	









**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**



Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упаковки/ Pack	Наименование	Description	Цвет / Décor		Размер/Size, мм	Кол-во/ Quantity, шт.	№
			Canter- Sonoma	Wenge- Dub			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-		-	1	
2	Бок средний	Side middle	Canter	Wenge	1768x446	1	1
	Бок правый	Side right	Canter	Wenge	1884x446	1	3
	Бок левый	Side left	Canter	Wenge	1884x446	1	2
	Вязка	Connecting element	Canter	Wenge	1568x446	1	5
	Крыша	Top	Canter	Wenge	1600x446	1	6
	Цоколь	Socle	Canter	Wenge	1568x100	1	7
	Тяга	Connecting element	Canter	Wenge	776x100	1	9
	ДВП	Back element	Sonoma	Wenge	356x796	1	13
	ДВП	Back element	Sonoma	Wenge	1436x397	2	14
	ДВП	Back element	Sonoma	Wenge	1030x397	2	15
	ДВП	Back element	Sonoma	Wenge	762x397	2	16
	Соеди. Элемент	Connecting back element	-	-	1010 мм	1	17
	Соеди. Элемент	Connecting back element	-	-	742 мм	1	18
	Соеди. Элемент	Connecting back element	-	-	1416 мм	1	19
	Штанга	Wardrobe tube	-	-	772 мм	1	20
3	Вязка	Connecting element	Canter	Wenge	776x446	2	4
	Полка	Shelves	Canter	Wenge	776x446	3	8
4	Створка (4п)	Door	Canter	Wenge	1796x396	1	11
	Створка (3п)	Door	Canter	Wenge	1796x396	1	12
	Створка	Door	Sonoma	Dub	396x1796	2	10
5	Зеркало	Mirror	-	-	799x270	4	21

5	7x50	6	6,3x10,5	12	4x13	48	2x20	15
								
26 x		26 x		30 x		100 x		1 x
92		108	C19 160	72		76		39
								
7 x		4 x		18 x		8 x		12 x
91		77		49		45		83
								
6 x		1 x		2 x		18 x		2 x

