









Принципиальная схема работы насоса.







Принципиальная схема работы насоса.





Схема монтажа насоса на резервуар.



		• •				
Модель насоса	Исполнение	Мощность эл. двигателя	Производительность, м ³ /ч	Высота подъема, напор, м	Макс. Ток, А	Частота вращения, об/мин
	Насосы серии LE с приводом от электродвигателя					
LE11	погружной	11 кВт	40-240	11-17	8,1	1500
LE15	погружной	15 кВт	40-270	12-20	10,7	1500
LE18,5	погружной	18,5 кВт	40-300	13-22	14,9	1500
	Насосы серии LP с приводом от ВОМ трактора					
LP55	погружной	40 кВт	40-360	15-28,5		540

Рабочие характеристики.





Рабочие характеристики.





























Hacoc. (+375)-29-60-44-235

Редуктор привода.






Работа форсунки смесителя – миксера.





Крепление насоса на тележке. (+375)-29-60-44-235





Крепление насоса на тележке.





Крепление насоса к подвеске трактора.







Монтаж насоса трактором в емкость.







Монтаж насоса трактором в емкость.







Монтаж насоса трактором в емкость.





На насосе имеется три рычага.

Средний рычаг предназначен для горизонтального поворота напорного трубопровода совместно с форсункой. Левый от него рычаг служит для вертикального наклона форсунки насоса.

Правый рычаг предназначен для переключения трехходового крана с положения перемешивать (рычаг вверх) в положение перекачивать (рычаг вниз).

(+375)-29-60-44-235





Группа компаний ЕССОТАР предлагает:

- 1. Технологии и оборудование для переработки пищевых отходов и навоза.
- 2. Технологии и оборудование для производства подстилки для коров из навоза.
- 3. Технологии и оборудование для полива полей барабанными установками.
- 4. Технологии и оборудование для полива полей широкозахватными установками.
- 5. Технологии и оборудование для внесения навоза на поля танкерами, цистернами, бочками.
- 6. Технологии и оборудование для внесения навоза на поля барабанными и широкозахватными установками.
- 7. Весы и весовое оборудование.

Более подробная информация на сайте: www.ecostar.by

E-mail: info@ecostar.by

Телефон (факс) (+375-17)-236-99-43.

Телефоны: (+375-29)-60-44-235