



Инструкция смарт-браслета

Фитнес-браслет Инструкция по эксплуатации

1. Функциональные меню браслета

1.1 Часы



Рис. 1-1

1.2 Шагомер



Рис. 1-2

1.3 Расстояние



Рис. 1-3

1.4 Расход калорий



Рис. 1-4

1.5 Пульс



Рис. 1-5

1.6 Заряд батареи



Рис. 1-6

2. Использование браслета

2.1 Управление нажатием

Короткое нажатие: используется чтобы разбудить экран, а затем переключаться в интерфейсе различных функций;

Длительное нажатие: в других интерфейсах можно быстро вернуться к интерфейсу часов.

2.2 Подзарядка батареи

☆ Подключите зарядное устройство - "прищепку" к браслету, чтобы контакты на "прищепке" и браслете соприкоснулись, как показано на картинке.

☆ Во время подзарядки браслета, индикатор зарядки батареи будет мигать. Когда батарея полностью зарядится, на экране появится значок полной батареи.

☆ Браслет может заряжаться во включенном и выключенном состоянии, а также при подключении к компьютеру

2.3 Фитнес-данные

Во включенном состоянии фитнес-браслета, шагомер и таймер сна по умолчанию включаются. Зайдите через экран в раздел "пульс", браслет загорится и начнет измерение пульса. После Bluetooth-соединения с APK-приложением на смартфоне, данные шагомера, таймера сна и измерителя

пульса автоматически будут передаваться на смартфон в реальном времени. Нажатием можно просматривать ежемесячный отчет от фитнес-данных, а главную панель APK-приложения можно синхронизировать с данными о заряде батареи на фитнес-браслете.

☆ Шагомер: Вечером в 24 часа показания шагомера обнуляются

☆ Таймер сна: Так как функция таймера сна работает в фоновом режиме, то фитнес-браслет его не показывает. Фитнес-браслет фиксирует время сна в фоновом режиме, а на следующий день при подключении через Bluetooth передает в приложение смартфона данные о сне. (Примечание: Таймер сна по умолчанию запускается с 21.00 вечера до 9.00 утра, данные, полученные до 24 часов, относятся к дате вечера, а данные, полученные после 24 часов, относятся к дате следующего дня. Приложение на смартфоне должно быть синхронизировано с аккаунтом фитнес-браслета)

2.4 Соединение через Bluetooth

2.4.1 Загрузка приложения фитнес-браслета

1. Загрузка через маркет приложений

Для Android: зайдите на сайт <http://sj.qq.com>, <http://www.wandoujia.com> найдите фитнес-браслеты, начните загрузку

Для iOS: в App Store найдите фитнес-браслеты, начните загрузку

2. Загрузка через QR-код:



Для Android: считайте QR-код при помощи приложения QQ, Wechat или других подобных приложений, перейдите на страницу загрузок и начните загрузку.

Для iOS: считайте QR-код при помощи приложения QQ, Wechat или других подобных приложений, можно выбрать загрузку через браузер qq или Safari, перейдите на страницу загрузок и начните загрузку (с последующим переходом в APPSTORE)



Наименования APP приложений для Android: фитнес-браслет

Наименования APP приложений для Apple: фитнес-браслет



Значок для обозначения завершения загрузки:

2.4.2 Регистрация и вход

Выберите вход через электронную почту или приложение (QQ/Weichat), при использовании электронной почты сначала зарегистрируйтесь.



2.4.3 Bluetooth-соединение

☆ После включения фитнес-браслета, его Bluetooth постоянно находится в состоянии поиска,

После входа в APK-приложение нажмите "Bluetooth-соединение", выберите имя оборудования (имя соединения фитнес-браслета: QS-80), нажмите соединить, после чего установится соединение.

☆ После установления Bluetooth-соединения время на фитнес-браслете синхронизируется со смартфоном, нажмите в APK-приложении найти фитнес-браслет, браслет мигнет экраном, завибрирует и покажет значок предупреждения.

☆ Автоматическое восстановление Bluetooth-соединения:

1. При выходе из зоны действия Bluetooth, фитнес-браслет не делает оповещение об этом; при входе в зону действия Bluetooth и открытии APK-приложения, Bluetooth-соединение автоматически восстанавливается.

2. После закрытия фоновой панели приложения или при перезапуске смартфона или нажатии на смартфоне кнопки восстановления заводских настроек, после повторного входа в приложение фитнес-браслета и при входе в зону действия Bluetooth, Bluetooth-соединение автоматически восстанавливается.

3. Другие функции

Данные функции доступны только через APK-приложение с Bluetooth-соединением к смартфону:

3.1 Оповещения

для Android: оповещение о входящем звонке, смс, сообщении через QQ, Weichat (Пример: при входящем звонке на телефон, фитнес-браслет завибрирует, его экран загорится и на нем появится символ сообщения о звонке. Нажатием на экран можно отключить оповещение);

для Apple: оповещение о входящем звонке

3.2 Режим "Не беспокоить"

После включения режима "Не беспокоить" все напоминания, которые включены в настройках, кроме сигнала будильника больше не будут включаться (отображение о них на экране и вибрация браслета будут отключены).

3.3 Напоминание о долгом сидячем положении

Установите начальный и конечный период времени работы функции и временной интервал напоминания о долгом сидячем положении (минуты), порог (количество шагов), нажмите, чтобы ввести настройки повтора, выберите дни напоминания (неделя). Когда таймер сидячего положения дойдет до установленного ограничения, фитнес-браслет вибрацией, миганием экрана и значком напоминания сообщит о долгом сидячем положении.

3.4 Предупреждения будильника

В APK-приложении нажмите на будильник и установите время будильника, при срабатывании будильника фитнес-браслет мигает и завибрирует, на его экране также появится предупреждающий значок.

3.5 Формат предупреждений:

☆ Мигание экрана: При срабатывании будильника или получении сообщения на смартфон, на фитнес-браслете выходит предупреждение только в виде мигания экрана.

☆ Вибрация: При срабатывании будильника или получении сообщения на смартфон, на фитнес-браслете выходит предупреждение только в виде вибрации.

☆ Мигание экрана + Вибрация: При срабатывании будильника или получении сообщения на смартфон, на фитнес-браслете выходит предупреждение в виде мигания экрана и вибрации.

3.6 Включение экрана движением руки:

Выберите способ ношения (левая/правая рука), наденьте браслет на выбранную руку

☆ Включения экрана при подъеме руки: включите функцию "Включение экрана при подъеме руки", при подъеме руки экран фитнес-браслета будет включаться

☆ Включения экрана при повороте запястья: включите функцию "Включение экрана при повороте запястья", при повороте запястья на 90 градусов экран фитнес-браслета будет включаться

3.7 Отсоединение оборудования от аккаунта:

Откройте панель "Я" в приложения, нажмите "Отсоединить оборудование", появится окно "Подтвердить отсоединение оборудования?", выбрать "Подтвердить", произойдет отсоединение оборудования. (Операция производится при установленном Bluetooth-соединении).

Обратите внимание:

1. Поддержка Bluetooth 4.0 возможна на версиях не ниже Android 4.3 или iOS 7.0;
2. При первом использовании подключите зарядное устройство для активации браслета.
3. При неуспешной регистрации и входе в аккаунт, попробуйте сменить аккаунт или способ входа (QQ, Weichat, e-mail), а также убедитесь, что интернет-подключение в норме.

4. Bluetooth-соединение:

- A) Убедитесь, что на мобильном телефоне и на фитнес-браслете включена функция Bluetooth.
- B) Во время установки Bluetooth-соединения, убедитесь, что фитнес-браслет не связан с другим аккаунтом.
- C) Во время установки Bluetooth-соединения расположите мобильный телефон и на фитнес-браслет как можно ближе друг к другу.

5. Если фитнес-браслет не получает предупреждений со смартфона, убедитесь, что браслет работает в фоновом режиме, а функция предупреждений включена (вспомогательные функции также должны быть включены).

6. Если данные о движении, сне, пульсе не синхронизировались с APK-приложением на смартфоне, попробуйте выключить и снова включить Bluetooth-соединение.

7. Перед подключением фитнес-браслета к другому аккаунту необходимо выполнить рассоединение с предыдущим аккаунтом.

8. Если экран браслета погас и не включается, подсоедините его к зарядному устройству.