

### ***РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ***

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет.**

#### ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***

*контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов*

### ***ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ***

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).