



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Фен настенный Ksitex F-1600W(1600WS)



Включите прибор в сеть, снимите фен с базы, переведите переключатель в режим «ON», фен начнёт работу при нажатии кнопки включения расположенной на рукоятке. Перемещайте регулятор вверх и вниз, для изменения температуры нагрева.

Доступные режимы работы:

- 2 – большая скорость (горячий воздух)
- 1- маленькая скорость (горячий воздух)
- С – маленькая скорость (холодный воздух)

В данной модели предусмотрена розетка для бритвы (только у модели F-1600WS) и насадка для увеличения скорости воздушного потока.

Примечания:

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям данного прибора.
2. Пожалуйста, следуйте правилам безопасности при работе с прибором. Если ваши руки мокрые, не касайтесь ими сетевого провода. Не позволяйте человеку, который не знает, как работать с феном работать в одиночку.
3. Очистка прибора. Вытащите вилку из розетки, перед чисткой прибора. Не допускайте попадания воды внутрь прибора. Пожалуйста, используйте моющий раствор воды с мылом для очистки корпуса фена, не используйте жидкость для опрыскивания или абразивные вещества. Мы не несем ответственности за последствия, если вы не будете следовать приведенным выше инструкциям.

Комплектация:

- Настенный фен – 1 шт
- Коробка – 1 шт
- Комплект крепления – 1 шт

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение: 220V -50Hz
- Потребляемая мощность: 1600W

Гарантийный талон

Гарантия 6 месяцев

Марка прибора электросушитель для рук

ksitex _____

Дата продажи _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель