

Обозначения для заказа

ШУПН + 1 (I1; 380; NO; УПП)

Рабочий **ток** электродвигателя, А

Рабочее напряжение электродвигателя:

- 230В
- 380В

Тип сигнала "ПОЖАР" от внешнего ППУ:

- NO – Нормально открытый сухой контакт
- NC – Нормально закрытый сухой контакт
- VDC – Напряжение 12/24 VDC
- RTU – по протоколу «Modbus RTU»
- MAS – по протоколу «Мастер»

Управление двигателем:

- УПП – Устройство плавного пуска
 - ЧП – Частотный преобразователь
 - ЗВТР – Пуск по схеме звезда-треугольник
- Не заполняется при прямом пуске двигателей

ВНИМАНИЕ! При использовании ШУПН+1 с ЧП, питающий кабель соответствующего вентилятора должен быть экранированным. В этом случае, при длине питающего кабеля (от ШУПН+1 до насоса) более 25 метров, следует использовать ЧП серии «**FC102**», что соответствующим образом необходимо обязательно указать при заказе.

Пример записи:

ШУПН + 1(30А;380;VDC)

