


Схема Сборки

Журнальный столик Бруклин



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сохранность и долговечность мебельных изделий

зависят от эксплуатации и ухода за ними.

В период эксплуатации

рекомендуется:

- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;
- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях практически невозможен;
- предохранять поверхность от воздействия открытого огня и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей. Случайно облитую поверхность немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- удаление пыли с поверхностей изделий производить мягкой тканью;
- освежение мебели и удаление жировых пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным в специальном составе для чистки и освежения мебели;
- стекла и зеркала чистить любым, специально предназначенным для этого средством;
- не допускать попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.
- периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.
- сохранять упаковку до полной сборки и установки мебели

не рекомендуется:

- содержать мебель в сырых не отапливаемых помещениях, где влажность превышает 60...70%;
- оставлять на поверхности мебели разлитую жидкость, так как это приведет к дефекту деталей мебели (разбуханию основы деталей);
- устанавливать мебель вблизи источников тепла;
- эксплуатировать мебель при прямом воздействии солнечных лучей, так как это ведет к изменению цвета изделия (выгоранию) или к другим дефектам мебели;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без необходимости двери открытыми, ящики выдвинутыми, т.к. это ведет к их перекосам;

не допускать:

- применение абразивных материалов для чистки поверхностей изделий.
- эксплуатации изделия с незакрепленными между собой верхними и нижними секциями.
- эксплуатации изделий наборов с незакрепленными между собой рядом стоящими изделиями набора

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации мебели. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца.


Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, у которого была приобретена мебель, который, в свою очередь, решает возникшие проблемы с предприятием изготовителем, с приложением копии товарного чека или без него.

Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его конструктивные, качественные и потребительские свойства. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Претензии от покупателей принимаются торговыми организациями, а также изготовителем мебели в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения.

При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.



№	Наименование	Кол-во	Высота	Ширина	Толщина
1	Бочек	1	452	449	19
2	Бочек	1	452	449	19
3	Бочек	1	470	449	19
4	Крышка	1	650	450	19
5	Перегородка	1	181,5	305	19
6	Полка	1	181,5	447	19
7	Царга	1	611	70	19

Фурнитура:

F1x16



F2x17



F3x17




F4x13



F5x6



Инструмент для сборки



1.


F5x6



F2x16



F3x17



F2x17



F4x13

