

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. Срок службы 5 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

ЕАС
Республика Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

Скамья угловая кухонная с мягким элементом «Аляска»,

проект СН-122.02

Габаритные размеры 1520x1020x900мм

Инструкция по сборке и эксплуатации

Общий вид



Дата изготовления 24.11.2023

Цена

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на скамью угловую кухонную с мягким элементом «Аляска», **проект СН-122.02** и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Скамья угловая кухонная с мягким элементом «Аляска», **проект СН-122.02**, предназначена для сидения в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Назначение
1	Уголок металлический	4		Для крепления угловых элементов (сидения, тумбы угловой)
2	Петля форточная	4		Для крепления сидения большого и малого
3	Опора мебельная с гвоздем	8		Для опоры боковых стенок
4	Заглушка самоклеющаяся	18		Для стяжки M7*50
5	Стяжка M5	4		Для крепления заглушки трубы с резьбой
6	Заглушка трубы D-25мм с резьбой	4		Для крепления трубы хром
7	Труба хром D-25мм L-963мм	1		Для крепления подушек
8	Труба хром D-25мм L-463мм	1		Для крепления подушек
9	Стяжка M7*50	42		Для крепления щитовых деталей
10	Шуруп 4*16	42		Для крепления петель, уголков
11	Гвозди	30		Для крепления ДВП
12	Ключ комфирмат	1		Для вкручивания стяжки M7x50

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Комплектность изделия

Таблица 1

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Боковая стенка	900	470	16	2	1n
2	Боковая стенка правая	900	470	16	1	1n
3	Боковая стенка левая	900	470	16	1	1n
4	Угловая полка	519	519	16	2	1n

5	Царга правая	519	208	16	1	1n
6	Царга левая	503	208	16	1	1n
7	Царга ящика большая	968	160	16	1	1n
8	Царга ящика большая	968	160	16	1	1n
9	Царга ящика малая	468	160	16	1	1n
10	Царга ящика малая	468	160	16	1	1n
11	Спинка большая	968	224	22	1	1n
12	Спинка малая	468	224	22	1	1n
13	Сиденье большое	955	380	35	1	2n
14	Сиденье малое	455	380	35	1	2n
15	Угловое сиденье	435	435	35	1	2n
16	Дно ящика большое	966	265	3	1	1n
17	Дно ящика малое	466	265	3	1	1n
18	Подушка	440	224	30	3	2n
19	Труба хром L-963мм					1n
20	Труба хром L-463мм					1n
Комплект фурнитуры						
Руководство по эксплуатации						




*Данное изделие упаковывается в 2 пакета

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.


Последовательность сборки

Вскрыть упаковку, разложить детали на ровной поверхности. Следует заранее определиться с углом скамьи – правый или левый. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ** - центральная часть скамьи собирается одинаково как для правого, так и для левого исполнения.



market-rb.by

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – труба с подушками вставляется между заглушками перед креплением нижнего короба для хранения и спинки.




Произведите сборку угловой секции при помощи стяжки 7x50 и ключа-конфирмата.


Уголки металлические для крепления углового сидения на боковых стенках №2, №3 крепятся как показано на рис.

На боковые стенки №1, 2, 3 согласно рис. прикрепите заглушку трубы с резьбой при помощи стяжки М5. Наденьте мягкие подушки на трубы d 25мм.

Далее произведите сборку скамьи при помощи стяжки 7*50 и ключа-конфирмата




Перевернув изделие закрепите дно скамьи при помощи гвоздей. В нижнюю часть боковых стенок №1, 2, 3 вбейте при помощи молотка опоры мебельные с гвоздем.




Установите угловое сидение на уголки металлические, закрепите при помощи шурупов 4x16.

Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть отверстия под стяжку 7x50.

Регулярно проверяйте прочность соединения и крепления. При необходимости подтягивайте стяжки 7x50 и шурупы 4x16.



Соедините угловую секцию с собранными скамьями при помощи стяжки 7*50 и ключа-конфирмата.



Далее произведите установку мягких сидений. Для этого по наметкам на царгах ящика №7, №9 и сидений с мягким элементом №13 и №14 установите петлю форточную при помощи шурупов 4x16.