

Вопрос-ответ

1. На что обратить внимание при установке профессионального оборудования ТМ Arkto?

- В случае наклона шкафа во время перемещения, включение шкафа допускается не ранее чем через 6 часов
- После транспортировки / хранения при отрицательных температурах перед включением оборудование необходимо выдержать при температуре не ниже 12 °С в течение 24 часов
- Вкрутить регулировочные резьбовые опоры и отрегулировать шкаф по месту с наклоном на заднюю стенку на 50 -70 градуса
- Проверить наличие автоматического выключателя в питающей сети помещения, где устанавливается оборудование

2. Что такое «кассета» или «кассетное исполнение агрегата»?

3. В каких температурных режимах представлены шкафы со стеклянной дверью ТМ Arkto?

4. Какое оборудование ТМ Arkto допущено для участия в госзакупках по постановлениям №616 и №617?

5. Использование оборудования в регионах или помещениях с высокой температурой окружающей среды?

6. Что делать в случае переполнения ванночки выпаривания (на задней стенке шкафа)?

7. Как связаться с производителем в случае некорректной работы оборудования?

8. Соответствие оборудования калибровке системы GASTRONORM / пекарский лист

9. Где можно приобрести продукцию ТМ АРКТО?

10. Сколько полок входит в стандартную комплектацию холодильного оборудования?

11. Какие типы хладагентов используются при производстве оборудования ТМ АРКТО?

Команда «Перспективы развития» надеется, что данная рубрика помогла ответить на некоторые Ваши вопросы, а для подробной консультации и подбора холодильного оборудования можете обращаться по телефонам нашей компании:



+375 44 5687344; +375 44 5686344;
+375 (232) 798344; +375 (17) 3887344;

Эл. почта: pd-2024@mail.ru



pr-shop.by
prshop.by

Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и ответят на интересующие Вас вопросы!

Будем рады видеть Вас в числе наших ПОКУПАТЕЛЕЙ!

