

Запасные части к маневровым тепловозам ТГМ 4; ТГМ 6

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР
1	Клапан перепускной	001.10.01.700
2	Колесо вентиляторное	001.10.50.010
3	Установка маслоохладителя угп	001.10.86.000
4	Топливоподогреватель	001.10.87.000
5	Тележка	001.35.01.000
6	Колесная пара в сборе с редуктором	001.35.10.000
7	Колесная пара в сборе с редуктором	001.35.10.000 01
8	Колесная пара	001.35.10.010
9	Редуктор осевой	001.35.27.000
10	Шайба	001.35.30.006
11	Уплотнение резиновое	001.35.30.007
12	Кронштейн	001.35.60.250
13	Кронштейн	001.35.60.250-01
14	Демпфер буксовый	001.35.90.000
15	Ось подшипника	001.35.90.016
16	Втулка резиновая	001.35.90.036
17	Свисток сигнальный	001.40.18.500
18	Тифон т-37м	001.40.18.800
19	Тифон	001.40.18.800-01
20	Мембрана	001.40.18.801
21	Гайка	001.40.18.820
22	Форсунка песочницы	001.40.21.000
23	Форсунка песочницы	001.40.21.000-01
24	Форсунка песочницы	001.40.21.000-02
25	Воздухораспределитель	001.40.24.000
26	Воздухораспределитель	001.40.24.000-02
27	Манжета	001.40.24.005
28	Прокладка песочницы	001.40.24.006
29	Пружина	001.40.24.014
30	Клапан холостого хода	001.40.57.000
31	Клапан обратный	001.40.58.000
32	Гидропривод вентилятора	001.60.29.000
33	Воздухоочиститель	002.01.11.010

34	Воздухоочиститель	002.01.11.010-01
35	Резервуар	002.40.30.010
36	Резервуар	002.40.30.020
37	Рама тепловоза	004.01.00.000
38	Вал карданный	004.02.02.000
39	Рукав	007.00.20.001
40	Вал в сборе	007.00.20.010 01
41	Калорифер	007.10.70.010
42	Топливоподогреватель	007.10.87.000
43	Полумуфта	007.85.70.001
44	Корпус редуктора генератора	007.85.70.012
45	Вал карданный	014.00.20.010
46	Стеклоочиститель в сб.	017.00.01.200
47	Кронштейн скоростемера	017.00.20.010
48	Вал карданный	017.00.20.030
49	Вал	017.00.20.040
50	Вал в сборе	017.00.21.010
51	Вал карданный	017.00.21.020
52	Вал карданный	017.00.22.010
53	Опора промежуточная	017.00.22.040
54	Уплотнение в сб.	017.01.01.040
55	Воздухоочиститель	017.01.10.020
56	Воздухоочиститель	017.01.10.020-01
57	Патрубок	017.01.20.130
58	Патрубок выхлопной	017.01.20.330
59	Выхлопная система	017.01.21.000-1
60	Экран в сборе	017.01.21.180
61	Глушитель в сб.	017.01.21.190
62	Глушитель в сб.	017.01.21.200
63	Бак водяной	017.10.10.010
64	Устройство охлаждающее	017.10.20.000
65	Коллектор верхний	017.10.31.000
66	Коллектор верхний	017.10.33.000
67	Коллектор нижний	017.10.34.000
68	Коллектор нижний	017.10.35.000
69	Жалюзи верхние	017.10.41.000

70	Жалюзи боковые левые	017.10.42.000-1
71	Жалюзи боковые правые	017.10.43.000-1
72	Крыльчатка вентилятора	017.10.50.220-01
73	Колесо вентилятора	017.10.50.300
74	Маслоуказатель	017.10.61.010
75	Демпфер	017.10.61.130
76	Фильтр	017.10.61.150
77	Диск	017.10.61.202
78	Пластина	017.10.61.203
79	Вал вентилятора	017.10.61.400
80	Вал шестерня	017.10.61.480
81	Шестерня	017.10.61.482
82	Фланец	017.10.61.505
83	Колесо зубчатое	017.10.61.532
84	Насос масляный	017.10.61.600
85	Валик	017.10.61.602
86	Аппарат направляющий	017.10.61.700
87	Аппарат направляющий	017.10.61.800
88	Жалюзи блоков фильтров	017.10.64.000
89	Обогреватель	017.10.86.010
90	Чехол уплотнительный	017.10.90.110
91	Жалюзи боковые	017.11.42.000
92	Жалюзи боковые правые	017.11.43.000
93	Вал горизонтальный	017.11.61.500
94	Установка отопительная	017.11.70.000
95	Установка цвс в сборе	017.12.61.000
96	Насос масляный	017.12.61.600
97	Топливомер	017.20.02.010
98	Труба	017.20.02.025
99	Шкала	017.20.05.017
100	Кольцо	017.20.30.275
101	Упор	017.30.01.009
102	Упор	017.30.01.011
103	Шкворень	017.30.01.130
104	Торсион	017.30.40.012
105	Тележка без эл.двиг.	017.35.01.000

106	Тележка без тягов.двигателя	017.35.02.000
107	Колесная пара без двигателя	017.35.10.000
108	Шестерня	017.35.10.025
109	Шестерня	017.35.10.026-01
110	Шайба пружинная м42	017.35.10.027
111	Кожух редуктора с эд-118	017.35.22.000
112	Кожух редуктора с эд-120	017.35.22.000-01
113	Кожух уплотнительный	017.35.23.030
114	Кожух уплотнительный	017.35.23.050
115	Пружина	017.35.30.006
116	Пружина	017.35.30.007
117	Пружина	017.35.33.001
118	Пружина	017.35.40.007
119	Шайба стоп.	017.35.40.013
120	Механизм передачи тяги	017.35.42.000
121	Палец	017.35.42.003
122	Кольцо	017.35.42.006
123	Тяга	017.35.42.007
124	Тяга	017.35.42.010
125	Рычаг левый	017.35.42.035
126	Рычаг правый	017.35.42.035-01
127	Манжета	017.35.42.093
128	Палец	017.35.42.103
129	Фланец	017.35.42.105
130	Палец	017.35.42.106
131	Рычаг	017.35.42.150
132	Рычаг	017.35.42.150-01
133	Тяга в сборе	017.35.42.330
134	Палец	017.35.42.340
135	Тяга	017.35.42.400
136	Опора рол.	017.35.50.000
137	Плита верхняя	017.35.50.001
138	Корпус в сборе	017.35.50.020
139	Кольцо	017.35.62.003
140	Крышка в сборе	017.35.62.010
141	Втулка	017.35.62.011

142	Втулка	017.35.62.020
143	Шар в сборе	017.35.62.030
144	Тяга	017.35.63.003
145	Чехол	017.35.64.020
146	Рукава охлаждения	017.35.70.000
147	Догружатель	017.35.75.010
148	Устройство предохранительное	017.35.80.000
149	Опора нижняя	017.36.33.150
150	Плита левая	017.36.33.160
151	Букса	017.36.40.000
152	Прокладка	017.36.40.001
153	Пружина	017.36.40.006
154	Рама тележки	017.36.60.000
155	Балка нижняя средняя	017.36.60.090
156	Балка нижняя крайняя	017.36.60.100
157	Рама промежуточная	017.36.61.000
158	Подвеска маятниковая	017.36.63.000
159	Опора верхняя	017.36.63.001
160	Опора средняя	017.36.63.002
161	Уплотнение	017.36.63.009
162	Опора промежуточная	017.36.63.014
163	Клапан максимального давления	017.40.12.400
164	Клапан блокировочный	017.40.16.000
165	Стеклоочиститель	017.40.18.100
166	Резервуар	017.40.30.010
167	Резервуар	017.40.30.020
168	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.010
169	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.020
170	Стяжка в сборе	017.40.60.029
171	Чека	017.40.60.033
172	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.050
173	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.060
174	Стяжка в сборе	017.40.60.210
175	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.250
176	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.260
177	Клапан переключательный	017.41.11.000

178	Концевик в сборе	017.45.03.120
179	Концевик в сборе	017.45.03.130
180	Тяга в сборе	017.45.42.330
181	Кабина в сб.	017.53.69.000
182	Дверь правая	017.55.18.000
183	Дверь левая	017.55.19.000
184	Фильтр воздушный	017.55.27.010
185	Кузов машинного отделения	017.55.61.000
186	Кузов охлаждающего устройства	017.57.01.000
187	Фланец	017.60.00.001
188	Фланец	017.60.00.002
189	Фланец	017.60.06.004
190	Муфта эластичная	017.60.06.010
191	Вал карданный	017.60.23.000
192	Вал карданный	017.60.23.000-01
193	Гидроредуктор прив.вентилятора	017.60.29.000
194	Гидропривод вентилятора д/тэм7	017.60.29.000-02
195	Вал входной	017.60.29.010
196	Вал насосный	017.60.29.020
197	Вал вертикальный	017.60.29.050
198	Вал шестерня	017.60.30.005
199	Фланец	017.60.30.008
200	Шестерня	017.60.30.009
201	Вал-шестерня	017.60.30.020
202	Вал в сборе	017.60.30.030
203	Редуктор раздаточный	017.60.36.000
204	Вал	017.60.36.003
205	Шестерня	017.60.36.004
206	Шестерня	017.60.36.005
207	Вал-шестерня	017.60.36.006
208	Стакан	017.60.36.007
209	Вал в сборе	017.60.36.020
210	Вал в сборе	017.60.36.030
211	Вал-шестерня	017.60.36.040
212	Редуктор раздаточный	017.60.39.000
213	Блок пуска дизеля	017.70.43.000

214	Шунт	017.70.45.010
215	Пульт управления	017.70.50.000
216	Фланец	017.85.62.008
217	Ключ	017.90.01.001
218	Установка обогрев.резервуара пожарот.	017.90.16.200
219	Резервуар тушения	017.90.17.300
220	Рукав	017.90.17.500
221	Кран	024.20.05.060
222	Вал карданный	027.00.20.010
223	Вал карданный	027.00.20.030
224	Кронштейн	027.00.20.060
225	Кронштейн	027.00.20.080
226	Установка выхлопной системы двигат.	027.01.20.000
227	Глушитель	027.01.30.000
228	Клапан невозвратный	027.10.01.070
229	Колесо вентилятора	027.10.61.200
230	Колесо вентилятора	027.10.61.260
231	Аппарат направляющий	027.10.61.700
232	Калорифер	027.10.73.000
233	Демпфер пластинчатый	027.35.91.010
234	Рама промежуточная	027.37.61.000
235	Резервуар	027.40.34.000
236	Камера высоковольтная	027.70.41.000
237	Опора промежуточная	027.85.30.000
238	Фланец	027.85.62.001
239	Тумба под компрессор	027.85.63.010
240	Вал входной в сборе	046.85.20.010
241	Глушитель	047.01.20.010
242	Глушитель	047.01.30.000
243	Коллектор	047.10.32.000
244	Коллектор	047.10.33.000
245	Коллектор	047.10.34.000
246	Коллектор верхний правый	047.10.35.000
247	Пружина	047.35.30.001
248	Пружина	047.35.30.002
249	Муфта эластичная с диском	047.60.05.010

250	Фильтр	047.60.40.100
251	Установка ограждения	047.85.50.000
252	Ограждение	047.85.50.006
253	Ограждение	047.85.50.007
254	Муфта эластичная	047.85.60.010
255	Муфта	047.85.60.010-02
256	Установка ограждения муфты	047.85.61.000
257	Кронштейн	047.85.61.001
258	Ограждение	047.85.61.010
259	Редуктор генератора	047.85.70.010
260	Шайба	048.01.01.006
261	Амортизатор в сборе	048.01.01.010
262	Амортизатор в сборе	048.01.01.010-02
263	Редуктор прив.генератора	066.85.11.000
264	Вал	066.85.11.002
265	Вал в сборе	066.85.11.020
266	Кольцо уплотнительное	075.080.30.2.5
267	Вал карданный	1.45.69.08.00.00
268	Клапан тифона	111Б-01
269	Клапан тифона	111СБ
270	Клапан тифона	111-ЭБ
271	Карданный вал	120.220.10.11-06
272	Крыльчатка вентилятора	1300М-46-080
273	Вилка соединительная	16.00.20.002
274	Шестерня	16.00.20.008
275	Шестерня	16.00.20.009
276	Вал карданный	16.00.20.010
277	Вал карданный	16.00.20.020
278	Вал карданный	16.00.20.020-02
279	Редуктор конический	16.00.20.090
280	Редуктор конический	16.00.20.090-01
281	Труба выхлопная	16.01.21.030
282	Клапан паровоздушный	16.10.10.020
283	Колесо вентиляторное	16.10.50.050
284	Переключатель	16.10.51.350
285	Золотник напорный	16.10.53.000

286	Пружина	16.10.53.003
287	Пневмокамера	16.10.53.010
288	Прокладка пневматическая	16.10.53.019
289	Диафрагма	16.10.53.020
290	Коллектор нижний	16.10.70.150
291	Крышка	16.10.85.020
292	Клапан трехходовой	16.20.01.220
293	Клапан невозвратный	16.20.30.170
294	Клапан невозвратный	16.20.30.420
295	Шестерня	16.35.10.023
296	Прокладка	16.35.27.009
297	Прокладка	16.35.27.009-01
298	Прокладка	16.35.27.048
299	Прокладка	16.35.27.049
300	Шестерня	16.35.27.054
301	Установка насоса	16.35.27.080
302	Вал ведущий	16.35.27.081
303	Шестерня	16.35.27.103
304	Вал шестерня	16.35.27.104
305	Насос	16.35.27.210
306	Насос смазки	16.35.27.210-02
307	Фильтр	16.35.27.220
308	Фильтр	16.35.27.220
309	Тяга	16.35.29.001
310	Манжета	16.35.29.002
311	Кольцо промежуточное	16.35.29.003
312	Валик	16.35.29.007
313	Поводок буксы	16.35.40.010
314	Поводок буксы	16.35.40.020
315	Прокладка	16.35.50.065
316	Амортизатор	16.35.50.110
317	Пружина	16.36.35.016
318	Пружина	16.36.35.017
319	Резервуар	16.40.30.010
320	Ограждение муфты	16.60.73.010
321	Опора передняя	16.60.85.010

322	Кронштейн задний	16.60.85.011
323	Фланец	16.85.60.072-02
324	Держатель насадки	16.90.15.001
325	Насадка пенообразования	16.90.15.050
326	Резервуар	16.90.15.080
327	Кран пусковой	16.90.15.090
328	Генератор высокократной пены	16.90.16.200-01
329	Резервуар	16.90.16.310
330	Цилиндр пневматический	2343.10.26.030
331	Цилиндр пневматический	2343.10.36.000
332	Стопор пневматический	2343.10.37.000
333	Вал в сборе	2343.35.25.080
334	Опора	2343.35.26.090
335	Стакан	2343.35.26.092
336	Крышка	2343.35.26.094
337	Фланец	2343.35.26.160
338	Кран послед.включ.	2343.40.05.150
339	Кран управления	2343.40.05.160
340	Резервуар	2343.40.30.010
341	Резервуар	2343.40.30.020
342	Редуктор кон.нижний	2343.60.36.000
343	Колесо зубчатое	2343.60.36.017
344	Вал шестерня	2343.60.36.018
345	Вал карданный	2343.60.36.018-01
346	Фрезы в сб.с нижним редуктором	2343.60.90.000
347	Фрезы в сборе с верхним редуктором	2343.60.90.000-01
348	Фреза правая	2343.60.90.010
349	Фреза левая	2343.60.90.020
350	Кассета	2623.10.65.011
351	Вал карданный	285.10.100
352	Вал карданный	285.10.200
353	Вал карданный	285.40.100
354	Тележка	311.35.01.000
355	Тележка	311.35.01.000-01
356	Колесная пара без осевого редуктора	311.35.10.010
357	Устройство охлаждающее	312.10.20.000

358	Колесо вентиляторное	312.10.50.010
359	Вал карданный	325.10.100
360	Вал карданный	325.10.100-03
361	Вал карданный	325.10.100-04
362	Вал карданный	325.10.100-06
363	Вал карданный	325.10.100-08
364	Фланец	325.10.101
365	Крышка	325.10.102
366	Шпонка	325.10.103
367	Гайка	325.10.106
368	Шайба	325.10.107
369	Вал шлицевый	325.10.113
370	Вилка скользящая	325.10.114
371	Вилка	325.10.114-04
372	Заглушка	325.10.115
373	Крестовина	325.10.116
374	Втулка стопорная	325.10.118
375	Упор	325.10.121
376	Упор	325.10.121-01
377	Упор	325.10.121-02
378	Упор	325.10.121-03
379	Крестовина	325.10.130
380	Подшипник	325.10.140
381	Фланец в сборе	325.10.150
382	Вал карданный	325.10.200
383	Вилка сварная	325.10.210
384	Вал карданный	325.10.300
385	Вал карданный	325.10.300-02
386	Вал карданный	325.20.100
387	Вал карданный	325.20.100-01
388	Вал карданный	325.20.100-02
389	Вал карданный	325.20.200
390	Вал карданный	325.30.100
391	Вал карданный	325.30.200
392	Привод скоростемера	340.00.20.000
393	Привод скоростемера	340.00.20.000-02

394	Лист гнутый	340.00.20.003
395	Лист	340.00.20.004
396	Прокладка	340.00.20.005
397	Клапан к2030-15	340.10.02.600
398	Клапан к22030-25	340.10.02.700
399	Дверь жалюзи	340.10.43.000
400	Коллектор левый верхний	340.11.33.000СБ
401	Коллектор левый нижний	340.11.34.000СБ
402	Бак топливный	340.20.16.000
403	Установка площадки перех.	340.30.01.200
404	Кронштейн	340.30.01.250
405	Крышка	340.30.15-29
406	Крышка	340.30.15-35
407	Тележка	340.35.01.000
408	Поддон верхний	340.370.85.020
409	Путеочиститель	340.39.11.000
410	Резервуар	340.40.31.000
411	Резервуар	340.40.32.000
412	Резервуар	340.40.33.000
413	Привод ручного тормоза	340.41.81.000-05
414	Кабина машиниста	340.53.00.000
415	Кабина машиниста	340.53.00.000-02
416	Кресло машиниста	340.53.17.100
417	Лист	340.58.00.006-01
418	Дверь в сборе	340.58.60.040
419	Дверь с нишами	340.58.61.010
420	Фланец к двухм.	340.60.70.009
421	Ограждение муфт	340.60.70.020
422	Розетка рз 8б	340.70.81.000
423	Поддон нижний	340.70.85.010
424	Редуктор генератора	340.85.10.000
425	Редуктор генератора	340.85.10.000-02
426	Корпус редуктора	340.85.10.001
427	Вал карданный	340.85.10.002
428	Колесо зубчатое	340.85.10.003
429	Колесо зубчатое	340.85.10.003-01

430	Редуктор вентилятора	340.85.20.000
431	Вал ведомый	340.85.20.010
432	Вал карданный	350.10.100
433	Вал карданный	350.10.100-01
434	Вал	350.10.100-02
435	Вал карданный	350.10.100-03
436	Вал карданный	350.10.100-04
437	Вал карданный	350.10.100-05
438	Вал карданный	350.10.100-07
439	Вал карданный	350.10.100-09
440	Вал карданный	350.10.100-21
441	Вал карданный	350.10.100-23
442	Вал карданный	350.10.200
443	Вал карданный	350.10.400
444	Шарнир	350.10.900
445	Шарнир кардана	350.35.25.000
446	Вал	350.44.91.3212
447	Глушитель	360.01.31.000
448	Дверь жалюзи	360.10.42.000
449	Дверь жалюзи	360.10.42.100
450	Дверь жалюзи	360.10.43.000
451	Дверь жалюзи	360.10.43.100
452	Чехол	360.10.90.010
453	Плиты опоры	360.85.62.010
454	Поручни и лестницы	362.30.90.000
455	Тележка бесчелюстная	362.35.01.000
456	Тележка	362.35.01.000-01
457	Бункер песочниц	362.40.23.010
458	Бункер песочниц	362.40.23.010-02
459	Резервуар	362.40.33.000
460	Механизм управления об.дизеля	362.70.50.040
461	Резервуар пожаротушения	362.90.15.200
462	Болт ГОСТ 7796-70	3М42-6GX150.58
463	Болт ГОСТ 7796-70	3М42-6GX190.58
464	Привод скоростемера	4.00.20.000
465	Конус внутренний	4.01.01.005

466	Конус наружный	4.01.01.006
467	Амортизатор	4.01.01.040-02
468	Восьмипозиционный прибор	4.01.06.000
469	Восьмипозиционный прибор	4.01.07.000
470	Конус выхлопной	4.01.20.160
471	Бак для воды	4.10.11.010
472	Жалюзи	4.10.43.000
473	Колесо вентиляторное	4.10.50.010
474	Чехол д/тепловоза	4.10.90.010
475	Чехол утеплителя	4.10.90.020
476	Дверь жалюзи с приводом	4.11.42.000
477	Дверь жалюзи с приводом	4.11.43.000
478	Жалюзи	4.12.42.000
479	Жалюзи	4.12.43.000
480	Клапан предохранительный	4.20.01.140
481	Ящик стяжной	4.30.02.003
482	Кронштейн	4.30.03.041
483	Ящик стяжной	4.31.01.030
484	Тележка	4.35.01.000
485	Рама тележки	4.35.60.000
486	Резервуар	4.40.30.100
487	Резервуар в сб.	4.40.30.200
488	Замок	4.53.14.000
489	Люк глушителя	4.55.13.000
490	Замок	4.55.28.000
491	Дверь в сборе	4.58.60.060
492	Дверь в сборе	4.58.60.070
493	Фильтр топливный	4.60.40.010
494	Опора	4.60.85.001-01
495	Кронштейн	4.60.85.010
496	Кронштейн	4.60.85.020
497	Жгут	4.70.11.000
498	Мотор с крыльчаткой	4.70.11.030
499	Жгут	4.70.12.000
500	Фланец	4.85.60.008
501	Крышка	4.85.60.014

502	Опора	4.85.63.001
503	Кольцо	4.85.63.002
504	Установ.огражден.двухмашинного агрегата	4.85.71.000
505	Ограждение	4.85.71.010
506	Установка двухмашинного агрегата	4.85.74.000
507	Удлинитель	4.90.20.019
508	Пружина	401.35.30.003-01
509	Гаситель колебаний	45.30.045P
510	Редуктор конический	5.00.20.020
511	Редуктор конический	5.00.20.020-01
512	Редуктор конический	5.00.20.020-04
513	Вал карданный	5.00.20.100
514	Амортизатор	5.10.30.024
515	Коллектор	5.10.30.030
516	Тележка	5.35.01.000
517	Тележка	5.35.01.000-01
518	Шестерня осевая	5.35.10.002
519	Гнездо подшипника	5.35.10.004
520	Ось колесной пары	5.35.10.009
521	Колесная пара	5.35.10.030
522	Колесная пара,буксы и осевой редуктор	5.35.11.000
523	Подшипник в сборе	5.35.25.020
524	Болт	5.35.25.021
525	Болт	5.35.25.022
526	Упор	5.35.25.032
527	Упор	5.35.25.033
528	Крестовина в сборе с подшипником	5.35.25.050
529	Вал ведущий	5.35.27.020
530	Вал шестерня	5.35.27.044
531	Шестерня коническая	5.35.27.045
532	Вал ведущий	5.35.27.059
533	Вал в сборе	5.35.27.060
534	Шестерня коническая	5.35.27.063
535	Вал ведущий	5.35.27.107
536	Амортизатор	5.35.29.010
537	Вилка в сборе	5.35.29.030

538	Тарелка	5.35.30.002
539	Рама тележки	5.35.60.000
540	Лестница	5.50.40.260
541	Лестница	5.50.40.270
542	Подушка	5.53.12.008
543	Клапан	5.60.40.010
544	Цилиндр в сборе	5.60.65.120
545	Панель в сборе	5.70.50.190
546	Гайка	5.85.60.007
547	Планка с опорная	5.85.60.013
548	Опора промежу очная	6.00.20.020
549	Шестерня	6.00.20.038
550	Шестерня	6.00.20.039
551	Редуктор конический	6.00.20.240
552	Редуктор конический	6.00.20.240-01
553	Вал карданный	6.00.20.250
554	Валик	6.00.21.001
555	Конус наружный	6.01.01.014
556	Конус внутренний	6.01.01.015
557	Прокладка	6.01.01.018
558	Прокладка регулировочная	6.01.01.026
559	Прокладка регулировочная	6.01.01.026-04
560	Амортизатор	6.01.01.040
561	Кассета	6.01.10.190
562	Корпус	6.01.10.220-02
563	Переходник	6.01.10.390
564	Воздухоочиститель	6.01.10.400
565	Воздухоочиститель	6.01.10.400-02
566	Труба выхлопная	6.01.20.270
567	Устройство охлаждающее	6.10.20.000-2
568	Коллектор	6.10.30.050
569	Коллектор	6.10.30.070
570	Коллектор	6.10.30.080
571	Жалюзи верхние	6.10.41.000
572	Жалюзи	6.10.42.000
573	Дверь жалюзи с приводом	6.10.42.100

574	Дверь жалюзи	6.10.43.000
575	Дверь жалюзи с приводом	6.10.43.100
576	Подпятник вентилятора	6.10.53.000
577	Калорифер	6.10.70.010
578	Чехлы утеплительные	6.10.90.010
579	Охлаждающий элемент	6.10.92.020
580	Крышка	6.10.92.040
581	Маслоохладитель	6.11.92.000
582	Бак топливный	6.20.16.000
583	Бак топливный	6.20.25.000
584	Ящик стяжной	6.30.01.303-02
585	Чехол	6.30.30.010
586	Установка опор на раме тепловоза	6.30.32.000
587	Опора шаровая	6.30.32.009
588	Опора шаровая	6.30.32.010
589	Колесная пара,буксы и ор	6.35.12.000
590	Колесная пара с обандаж.колесами	6.35.12.000 01
591	Колесная пара	6.35.12.010
592	Вал карданный	6.35.25.010
593	Манжета	6.35.25.038
594	Фланец	6.35.27.039
595	Фланец	6.35.27.039-01
596	Фланец	6.35.27.068
597	Вал	6.35.27.069
598	Щуп в сборе	6.35.27.230
599	Щуп в сборе	6.35.27.230-01
600	Крышка	6.35.27.312
601	Редуктор осевой	6.35.27.500
602	Корпус в сборе	6.35.27.510
603	Вал ведущий в сборе	6.35.27.520
604	Шестерня коническая	6.35.27.525
605	Шестерня коническая	6.35.27.526
606	Вал ведомый в сборе	6.35.27.530
607	Вал ведущий в сборе	6.35.27.580
608	Тяга реактивная	6.35.29.001
609	Подвеска пружины	6.35.30.002

610	Валик	6.35.30.003
611	Подвеска	6.35.30.030
612	Гнездо	6.35.50.006
613	Корпус опоры	6.35.50.060
614	Чехол д/опоры	6.35.51.010
615	Кронштейн	6.35.60.080
616	Кронштейн	6.35.60.080-01
617	Валик	6.36.30.001
618	Гайка	6.36.30.004
619	Втулка	6.36.30.006
620	Втулка	6.36.30.007
621	Опора пружины	6.36.30.009
622	Балансир	6.36.30.010
623	Валик рессорного подвешивания	6.36.30.011
624	Валик	6.36.30.011-01
625	Балансир	6.36.30.020
626	Рессора	6.36.30.040
627	Опора пружин	6.36.30.050
628	Резервуар главный	6.40.30.080
629	Резервуар в сб.	6.40.30.090
630	Клапан сливной	6.40.53.140
631	Сепаратор осушитель	6.40.56.000-02
632	Балансир	6.40.60.016
633	Подвеска торм.кол.правая	6.40.60.040
634	Подвеска торм.кол.левая	6.40.60.070
635	Рычаг	6.40.60.240
636	Балансир в сб.	6.40.60.250
637	Подвеска в сборе	6.40.60.270
638	Подвеска торм.колод.левая	6.40.60.280
639	Подвеска торм.колод.прав.	6.40.60.290
640	Кресло машиниста	6.53.17.000
641	Подлокотник	6.53.21.070
642	Каркас охлад.уст в	6.57.01.000
643	Фланец	6.60.05.005
644	Муфта	6.60.05.010
645	Муфта эластичная	6.60.05.010-01

646	Болт	6.60.05.014
647	Установка муфты упругой	6.60.09.000
648	Муфта упругая	6.60.09.000
649	Переходник	6.60.09.010
650	Вал с муфтами	6.60.20.000
651	Вал карданный	6.60.23.000-01
652	Вал карданный	6.60.23.000-02
653	Болт	6.60.23.001
654	Болт	6.60.23.001-01
655	Гайка	6.60.23.002
656	Опора	6.60.23.010
657	Вал карданный	6.60.23.070
658	Вал карданный	6.60.23.070-01
659	Вал карданный	6.60.23.070-04
660	Вал карданный	6.60.23.070-05
661	Гидропривод	6.60.29.000
662	Золотник наполнения	6.60.29.010
663	Вал вед.в сборе	6.60.29.030
664	Шестерня	6.60.29.033
665	Колесо насосное	6.60.29.036
666	Колесо зубчатое	6.60.29.038
667	Вал турбин.в сборе	6.60.29.040
668	Вал ведомый	6.60.29.045
669	Вал турбинный	6.60.29.049
670	Шестерня	6.60.29.052
671	Стакан	6.60.29.057
672	Колесо	6.60.29.058
673	Цилиндр	6.60.29.070
674	Золотник	6.60.29.083
675	Золотник	6.60.29.130
676	Пневмокамера	6.60.29.140
677	Колесо турбинное	6.60.29.180
678	Кронштейн	6.60.30.012
679	Кронштейн	6.60.30.012-01
680	Золотник	6.60.65.013
681	Вал главный	6.60.65.020-01

682	Пружина	6.60.65.033
683	Золотник	6.60.65.050
684	Колесо насоса	6.60.65.090
685	Гидроредуктор	6.60.66.000
686	Корпус гидроредуктора	6.60.66.001
687	Корпус гидроредуктора	6.60.66.002
688	Фланец	6.60.66.004
689	Колесо зубчатое	6.60.66.008
690	Вал входной	6.60.66.030
691	Корпус клапана	6.60.66.032
692	Седло клапана	6.60.66.033
693	Мембрана	6.60.66.035
694	Фланец редуктора	6.60.66.036-01
695	Втулка	6.60.66.038
696	Колесо насосное	6.60.66.060
697	Колесо турбинное в сборе	6.60.66.070
698	Редуктор привода	6.60.72.010
699	Полумуфта	6.60.72.022
700	Полумуфта	6.60.72.037
701	Вал шестерня	6.60.72.045
702	Вал	6.60.72.046
703	Ограждение маховика	6.60.73.020
704	Блок промежуточных реле	6.70.44.000-01
705	Панель	6.70.44.130
706	Панель верхняя	6.70.50.023
707	Панель левая	6.70.50.042
708	Панель левая	6.70.50.042-01
709	Панель правая	6.70.50.043
710	Панель правая	6.70.50.043-01
711	Панель правая	6.70.50.043-02
712	Манжета	6.70.78.305
713	Прожектор	6.70.90.110
714	Палец	6.85.61.001
715	Кольцо	6.85.61.002
716	Тумба	6.85.61.010
717	Кольцо	6.85.61.025

718	Втулка	6.85.61.041
719	Колесо вентилятора	6ГТ.10.50.030
720	Червяк	6М.00.20.001
721	Редуктор	6М.00.20.010
722	Вал карданный	7.00.20.030
723	Колесная пара	730.35.10.000
724	Колесная пара	730.35.10.000-02
725	Колесная пара	730.35.10.010
726	Шестерня ведомая	730.35.10.033
727	Колесная пара	730.35.10.070
728	Вал ведущий	730.35.10.080
729	Вал ведущий	730.35.10.080-01
730	Установка упругого упора	730.35.20.000
731	Упор упругий	730.35.20.010
732	Реверс редуктора	730.35.26.000
733	Установка реактивных тяг	730.35.29.000
734	Механизм передачи силы тяги	730.35.42.000
735	Резервуар	730.40.31.000
736	Кабина машиниста	730.53.00.000
737	Щиток	730.53.25.010
738	Фланец	730.60.73.001
739	Блок реле бпр-1	730.70.44.000
740	Блок реле бпр-2	730.70.44.000-01
741	Установка печки в салоне	730.90.36.000
742	Маслоохладитель	731.11.92.000
743	Маслоохладитель	731.12.92.000
744	Болт	731.35.28.004
745	Демпфер пластинчатый	731.35.90.000
746	Фрикцион	731.35.90.070
747	Фрикцион	731.35.90.080
748	Установка демпферов фрикционных	731.35.95.000
749	Вал карданный	731.60.30.040
750	Вал карданный	731.60.30.040-01
751	Шестерня	731.85.21.012
752	Колесо зубчатое	731.85.21.022
753	Кольцо стопорное	731.85.21.026

754	Вал входной	731.85.21.030
755	Редуктор вентилятора	731.85.21.100
756	Соединение межсекционное	734.70.10.100
757	Колесная пара	735.35.10.010
758	Крышка буксы	735.35.10.030
759	Редуктор червячный	742.34.04.000
760	Червяк	742.34.04.001
761	Колесо червячное	742.34.04.007
762	Вал в сборе	743.35.26.010
763	Привод режимов	743.35.26.200
764	Крышка	743.35.26.490
765	Опора промежуточная	743.85.30.000
766	Установка кузовов	746.50.00.000
767	Блок шестерен	747.35.26.300
768	Ось	747.35.26.350
769	Резервуар	747.40.31.000
770	Резервуар	747.40.32.000
771	Фланец	749.35.28.035
772	Колесная пара	751.35.10.010
773	Резервуар	751.40.30.010
774	Резервуар	751.40.30.020
775	Маслоохладитель	766.10.92.000
776	Маслоохладитель	767.10.92.000
777	Колесная пара	767.35.10.010
778	Бак масляный	767.60.41.010
779	Рама цистерны	777.30.00.000
780	Резервуар	777.40.31.000
781	Кресло машиниста	8.53.17.000
782	Спинка	8.53.17.020
783	Подушка	8.53.17.030
784	Чехол спинки	8.53.17.070
785	Чехол подушки	8.53.17.080
786	Уплотнение	8.53.21.012
787	Маслоохладитель	8К.10.92.000
788	Втулка распорная	8К.35.30.003
789	Башмак	8ТН.143.160

790	Башмак	8ТН.143.161
791	Коробка отбора мощности	М72.03.00.500
792	Полумуфта	Р31273.00.023
793	Вал карданный	ТГМ3.00.20.011
794	Вал карданный	ТГМ3.00.20.013
795	Редуктор конический	ТГМ3.00.20.015
796	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018
797	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-02
798	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-03
799	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-06
800	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-08
801	Труба наружная в сборе	ТГМ3.00.20.021
802	Вилка в сборе	ТГМ3.00.20.024
803	Вилка соединительная	ТГМ3.00.20.103
804	Червяк	ТГМ3.00.20.104
805	Корпус редуктора	ТГМ3.00.20.105
806	Червячное колесо	ТГМ3.00.20.108
807	Вал червячного колеса	ТГМ3.00.20.115
808	Вилка	ТГМ3.00.20.116
809	Вилка	ТГМ3.00.20.123
810	Втулка	ТГМ3.00.20.124
811	Вилка	ТГМ3.00.20.125
812	Валик	ТГМ3.00.20.136
813	Корпус подшипника	ТГМ3.00.20.139
814	Сухарь	ТГМ3.00.20.152
815	Валик	ТГМ3.00.20.189
816	Шестерня	ТГМ3.00.20.194
817	Шестерня	ТГМ3.00.20.195
818	Шпилька	ТГМ3.00.20.205
819	Скоба пред.	ТГМ3.00.80.117
820	Кран нижний	ТГМ3.10.10.015
821	Паровоздушный клапан	ТГМ3.10.10.015
822	Стекло водомерное	ТГМ3.10.10.105
823	Кольцо уплотнительное	ТГМ3.10.10.107
824	Пружина прямого действия	ТГМ3.10.10.161
825	Пружина обратного действия	ТГМ3.10.10.162

826	Прокладка	ТГМЗ.10.40.104
827	Манжета	ТГМЗ.10.40.104-01
828	Пружина	ТГМЗ.10.40.160
829	Пружина	ТГМЗ.10.40.161
830	Манжета	ТГМЗ.10.40.192
831	Жалюзи	ТГМЗ.10.41.000
832	Ручной привод правый	ТГМЗ.10.48.000
833	Муфта пластинчатая	ТГМЗ.10.50.012
834	Лопасть	ТГМЗ.10.50.025
835	Воротник	ТГМЗ.10.50.198
836	Колесо вентилятора	ТГМЗ.10.70.014
837	Краник	ТГМЗ.10.70.015
838	Коллектор верхний	ТГМЗ.10.70.023
839	Прокладка	ТГМЗ.10.70.102
840	Прокладка	ТГМЗ.10.85.150
841	Топливо подогреватель	ТГМЗ.10.87.001
842	Крышка	ТГМЗ.10.87.010
843	Прокладка	ТГМЗ.10.92.001
844	Прокладка	ТГМЗ.10.92.002-01
845	Кольцо сальника маслоохладителя	ТГМЗ.10.92.003
846	Кольцо промежуточное	ТГМЗ.10.92.004-01
847	Крышка маслоохладителя	ТГМЗ.10.92.010
848	Элемент охлаждающий	ТГМЗ.10.92.020
849	Клапан предохранительный	ТГМЗ.20.01.017
850	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060
851	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060-02
852	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060-03
853	Муфта	ТГМЗ.20.01.251
854	Муфта	ТГМЗ.20.01.262
855	Клапан слива	ТГМЗ.20.05.043
856	Клапан невозвратный	ТГМЗ.20.30.019
857	Клапан перепускной	ТГМЗ.20.30.029
858	Фильтр масляного бака	ТГМЗ.20.40.049
859	Диафрагма	ТГМЗ.20.60.049
860	Шестерня	ТГМЗ.35.10.144
861	Вал карданный	ТГМЗ.35.25.035

862	Кольцо	ТГМ3.35.27.178
863	Вал	ТГМ3.35.27.205
864	Вал ведущий в сборе	ТГМ3.35.27.500
865	Шестерня	ТГМ3.35.27.505
866	Шестерня	ТГМ3.35.27.509
867	Вал ведущий в сборе	ТГМ3.35.27.510
868	Кольцо лабиринтное	ТГМ3.35.27.523
869	Вал	ТГМ3.35.27.531
870	Кольцо	ТГМ3.35.29.158
871	Гайка	ТГМ3.35.30.101
872	Втулка	ТГМ3.35.30.102
873	Валик рессорного подвешивания	ТГМ3.35.30.104
874	Валик рессорного подвешивания	ТГМ3.35.30.105
875	Опора рессоры	ТГМ3.35.30.107
876	Втулка	ТГМ3.35.30.108
877	Втулка	ТГМ3.35.30.109
878	Подвеска рессоры	ТГМ3.35.30.110
879	Плита опорная	ТГМ3.35.50.103
880	Вставка	ТГМ3.35.50.141
881	Наличник	ТГМ3.35.60.117
882	Наличник челюстной тележки	ТГМ3.35.60.175
883	Резервуар дополнит.	ТГМ3.40.01.014
884	Резервуар запасной	ТГМ3.40.03.070
885	Наконечник	ТГМ3.40.03.156
886	Тормозной башмак	ТГМ3.40.60.080
887	Винтовая стяжка	ТГМ3.40.60.090
888	Вилка	ТГМ3.40.60.104
889	Вилка	ТГМ3.40.60.105
890	Пружина	ТГМ3.40.60.109
891	Втулка	ТГМ3.40.60.111
892	Втулка	ТГМ3.40.60.115
893	Шайба пружинная	ТГМ3.40.60.154
894	Шайба пружинная	ТГМ3.40.60.155
895	Втулка	ТГМ3.40.60.181
896	Втулка	ТГМ3.40.60.182
897	Втулка	ТГМ3.40.60.186

898	Втулка	ТГМ3.40.60.187
899	Вилка левая	ТГМ3.40.60.188
900	Вилка	ТГМ3.40.60.189
901	Муфта	ТГМ3.40.60.191
902	Стяжка винтовая	ТГМ3.40.60.200
903	Вилка	ТГМ3.40.80.016
904	Труба	ТГМ3.45.01.056
905	Сетка в сборе	ТГМ3.45.30.036
906	Подлокотник	ТГМ3.53.05.026
907	Дверь	ТГМ3.53.05.068
908	Амортизатор	ТГМ3.53.05.619
909	Замок правой двери	ТГМ3.53.14.000
910	Замок левой двери	ТГМ3.53.15.000
911	Ручка	ТГМ3.55.14.104
912	Палец	ТГМ3.60.06.118
913	Пружина	ТГМ3.60.93.114
914	Прокладка	ТГМ3.60.93.142
915	Паронит (прокладка)	ТГМ3.60.93.142
916	Рубильник р-26	ТГМ3.70.10.050
917	Прокладка	ТГМ3.70.10.287
918	Стекло прожектора d=320	ТГМ3.70.90.138
919	Масленка на 2 литра	ТГМ3.90.10.013
920	Печка для обогрева машиниста	ТГМ3.90.20.038
921	Наконечник	ТГМ3.90.20.061
922	Гайка	ТГМ3.90.20.442
923	Прибор 8 позиционный	ТГМ4.01.07.025
924	Прибор 8 позиционный (тропики)	ТГМ4.01.07.025
925	Поршень	ТГМ4.01.07.173
926	Поршень	ТГМ4.01.07.174
927	Поршень	ТГМ4.01.07.175
928	Гильза	ТГМ4.01.07.178
929	Пружина	ТГМ4.10.40.161
930	Цилиндр включения боковых жалюзи	ТГМ4.10.46.000
931	Цилиндр включения верхних жалюзи	ТГМ4.10.47.000
932	Вал	ТГМ4.10.50.002
933	Втулка	ТГМ4.10.50.006

934	Втулка	ТГМ4.10.50.007
935	Муфта	ТГМ4.10.50.020
936	Самоподжимной сальник	ТГМ4.10.60.013
937	Манжета	ТГМ4.10.60.118
938	Клапан перепускной	ТГМ4.20.30.026
939	Клапан предохранительный	ТГМ4.20.30.027
940	Клапан предохранительный	ТГМ4.20.30.027P
941	Тележка	ТГМ4.35.01.001
942	Колесная пара буксы и о.р	ТГМ4.35.10.002
943	Колесная пара	ТГМ4.35.10.011
944	Вал карданный	ТГМ4.35.25.024
945	Крестовина	ТГМ4.35.25.401
946	Вал карданный	ТГМ4.35.25.410
947	Крестовина	ТГМ4.35.25.430P
948	Подшипник в сборе	ТГМ4.35.25.440
949	Пружина	ТГМ4.35.30.003
950	Втулка	ТГМ4.35.30.005
951	Опора рессоры	ТГМ4.35.30.020
952	Букса роликовая	ТГМ4.35.40.001
953	Корпус буксы	ТГМ4.35.40.010
954	Упор осевой	ТГМ4.35.40.011
955	Фитиль	ТГМ4.35.40.014
956	Корпус	ТГМ4.35.40.101
957	Корпус	ТГМ4.35.40.102
958	Пружина	ТГМ4.35.40.109
959	Фильтр войлочный	ТГМ4.35.40.115
960	Опора балансира	ТГМ4.35.40.119
961	Крышка	ТГМ4.35.40.128
962	Наличник	ТГМ4.35.40.138
963	Наличник	ТГМ4.35.40.139
964	Наличник	ТГМ4.35.40.141
965	Кольцо дистанционное	ТГМ4.35.40.145
966	Крышка	ТГМ4.35.40.146
967	Арка	ТГМ4.35.40.152
968	Кронштейн в сборе	ТГМ4.35.60.015
969	Кронштейн	ТГМ4.35.60.020

970	Кронштейн	ТГМ4.35.60.020 01
971	Кронштейн в сб.	ТГМ4.35.60.030
972	Балка концевая	ТГМ4.35.60.121
973	Резервуар	ТГМ4.40.01.064
974	Труба	ТГМ4.45.01.140
975	Труба	ТГМ4.45.01.150
976	Песочница левая	ТГМ4.45.30.010
977	Песочница правая	ТГМ4.45.30.020
978	Щиток	ТГМ4.53.25.010
979	Муфта	ТГМ4.60.06.000
980	Прокладка фильтра масляная	ТГМ4.60.40.120
981	Пульт выносной	ТГМ4.70.53.000
982	Проводка монтажно жгутовая	ТГМ4.70.77.000МЭ
983	Жгут	ТГМ4.71.50.000
984	Воздухоочиститель	ТГМ5.01.10.010
985	Кассета	ТГМ5.01.10.220
986	Труба в сборе	ТГМ5.20.05.050
987	Упор	ТГМ5.35.25.027
988	Замок	ТГМ5.53.10.006
989	Окантовка	ТГМ5.53.10.118
990	Замок	ТГМ5.53.10.119
991	Фильтр	ТГМ5.60.40.020
992	Клапан гидромурфты	ТГМ5.85.80.120
993	Кран разобщит.	ТГМ6.90.15.050
994	Арка	ТЭ30.35.40.120
995	Наличники буксовые	ТЭ30.35.40.126
996	Наличники буксовые	ТЭ30.35.40.127
997	Пружина	ТЭМ1.35.30.117
998	Втулка распорная	ТЭМ1.35.30.126
999	Калорифер	ТЭМ2.10.70.020
1000	Пружина буксы	ТЭМ2.35.40.202
1001	Пружина	ТЭМ3.35.30.019
1002	Упор передний	ЧУ5.07.0192
1003	Упор задний	ЧУ5.07.0193
1004	Редуктор	Э50.44.91.3200