



UniMax-P VE-L 450 - 800 (Левое исполнение)




- 1 - Выброс вытяжного воздуха на улицу
- 2 - Забор уличного воздуха
- 3 - Забор вытяжного воздуха из помещения
- 4 - Приточный воздух (подача в помещение)

UniMax-P VE-L 1000 - 2000 (Левое исполнение)




- 1 - Выброс вытяжного воздуха на улицу
- 2 - Забор уличного воздуха
- 3 - Забор вытяжного воздуха из помещения
- 4 - Приточный воздух (подача в помещение)

UniMax-P VE-R 450 - 800 (Правое исполнение)



- 1 - Приточный воздух (подача в помещение)
- 2 - Забор вытяжного воздуха из помещения
- 3 - Забор уличного воздуха
- 4 - Выброс вытяжного воздуха на улицу

UniMax-P VE-R 1000 - 2000 (Правое исполнение)



- 1 - Приточный воздух (подача в помещение)
- 2 - Забор вытяжного воздуха из помещения
- 3 - Забор уличного воздуха
- 4 - Выброс вытяжного воздуха на улицу