

Ksitex F-2000W JET / F-2000B JET / F-2000C JET

Электрический фен для волос.

I. ОПИСАНИЕ:

Фены F-2000W/B/C JET - это мощные устройства, оснащенные ионизатором воздуха и сенсорным выключателем. Используются в гостиницах, ванных комнатах, душевых комнатах и т.д. С помощью теплого потока воздуха вы можете высушить волосы. С помощью этой модели ваша жизнь станет намного комфортнее.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение (потребляемая мощность): 210-230V~

Частота: 50-60Hz

Мощность: **2000W**

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Для сушки волос и тела




IV ДЕЙСТВИЯ:

1. Подключите прибор к сети питания 220В. Снимите прибор с подвеса нажмите кнопку на рукоятке. Прибор будет работать при удержании рукой за рукоятку в районе срабатывания сенсорного датчика.
2. Скорость потока воздуха и включение холодного режима регулируется последовательным нажатием на кнопку на рукоятке. Текущий режим работы отображается на дисплее.
3. Прибор оснащён датчиком температуры для избежания перегрева и выхода из строя, при этом работа фена будет прекращена автоматически


V МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Данное изделие должно быть установлено и зафиксировано устойчиво на стене.
2. Не используйте изделие в запыленных или загрязненных помещениях.
3. Запрещается разбирать изделие.
4. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно – это может причинить вред Вашему здоровью.
5. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от источника питания.
6. В случае если поврежден шнур питания, он должен быть заменен оригинальным шнуром в сервисной мастерской или квалифицированным специалистом.

VI. УСТАНОВКА.



1. Разметьте стену на нужной высоте используя подвес в качестве шаблона.



2. Просверлите отверстия, вставьте дюбеля и закрепите подвес саморезами (в комплекте)



3. Повесьте фен на подвес



Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами. Информацию об утилизации можно узнать в местных органах по утилизации.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

VII ВНИМАНИЕ: не использовать данное изделие рядом с водой!



Данное изделие не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями восприятия, и людьми, не обладающими специальным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они получили необходимые инструкции по эксплуатации изделия от людей, отвечающих за их безопасность.

УСЛОВИЯ УХОДА

Изделие нуждается в специальном уходе. Если Вы хотите почистить изделие, отключите изделие от источника питания и протрите его поверхность влажной тканью. В ходе данного процесса следите за тем, чтобы вода не попала во внутрь изделия.



Московская обл., посёлок Вешки, Липкинское шоссе,
2-й км, с7/1. "Вешки Парк".
тел. +7(495)369-38-98

<http://ksitex.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
- Расходные материалы, прокладки, гибкие шланги.
- Детали подверженные естественному эксплуатационному износу, например щётки электродвигателей.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца. _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи