

21.00 cm

Время зарядки: 3,5 часа, время работы от аккумулятора: до 8 часов
 Мощность: 4,2 Вт.
 Гарантийный срок 2 года.
 Срок службы 5 лет.
 Состав (материал): пластмасса, металл.
 Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Младш. защита от поражения током III

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Вентилятор LE-1648

www.leonord.ru


14.50 cm

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Правила безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции и на изделии.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, в душевых, в бассейнах), вблизи источников тепла.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, USB шнур в воду или иные жидкости, не включайте прибор влажными руками.
- Не накрывайте прибор.
- Следите, чтобы USB шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или USB портом, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом или подвергся воздействию жидкостей. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши, любые другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание




Работа

1. Распакуйте прибор.
2. Разместите вентилятор на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
3. Подключите прибор к USB порту компьютера, ноутбука и т.п., во время зарядки поочередно мигают световые индикаторы. Когда прибор полностью заряжен, световые индикаторы горят непрерывно.
4. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор начнёт работу. Прибор работает в 4-х скоростных режимах. Для переключения скоростей нажимайте на эту же кнопку.
5. По окончании работы выключите прибор нажимая на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до тех пор, пока не погаснут все индикаторы.
6. Если прибор был на зарядке, отключите шнур USB от источника питания.

Важно!

Конструкция вентилятора позволяет осуществлять регулировку наклона до 90 град вверх и вниз. Поворот вправо/влево не предусмотрен. Во избежание поломки, не прикладывайте усилий для поворота головы вентилятора вправо или влево.



Внимание!

- Не просовывайте пальцы или какие-либо предметы через защитную решетку вентилятора во время его работы.
- Никогда не пользуйтесь вентилятором с поврежденными лопастями.

Чистка, хранение и транспортировка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от источника питания.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Не погружайте прибор в воду и иные жидкости.
- Регулярно очищайте вентилятор с помощью салфетки. Обязательно протирайте поверхности насухо.
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Встроенный аккумулятор: Li-ion 18650 3,7 В, 1800 мАч
 Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).
 Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.